

# POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL SKRÁTENÝ SIMA

Manuál neprešiel jazykovou korektúrou.



Obsluha pokladnice

## ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Podržte tlačidlo **C** minimálne 5 sekúnd pre zapnutie alebo vypnutie pokladne.

## REŽIMY POKLADNICE

Pokladnica MIRA pracuje v štyroch režimoch. Prepínanie medzi režimami sa realizuje zadaním príslušného čísla režimu a následného stlačenia tlačidla **KLÚČ**

- režim pre blokovanie, registrácia – stlačte tlačidlo **1** a stlačte tlačidlo **KLÚČ**
- režim pre X uzávierky, prehľadové - stlačte tlačidlo **2** a stlačte tlačidlo **KLÚČ**
- režim pre Z uzávierky, nulovanie - stlačte tlačidlo **3** a stlačte tlačidlo **KLÚČ**
- režim pre programovanie - stlačte tlačidlo **4** a stlačte tlačidlo **KLÚČ**

## VKLAD HOTOVOSTI DO POKLADNE

1. stlačte tlačidlo **VKLAD / VÝBER**
2. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
5. zadajte sumu vkladu (napr. 20,00)
6. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
7. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

## VÝBER HOTOVOSTI Z POKLADNE

1. stlačte tlačidlo **VKLAD / VÝBER**
2. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
3. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
4. zadajte sumu vkladu (napr. 20,00)
5. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
6. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

### **POSTUP PRI BLOKOVANÍ POLOŽIEK S NAPROGRAMOVANOU CENOU**

1. zadajte počet kusov (pri predaji 1 ks môžete vynechať)
2. stlačte tlačidlo násobenia **X** (pri predaji 1 ks môžete vynechať)
3. zadajte číslo tovaru (PLU)
4. stlačte tlačidlo **PLU**
5. Stlačte tlačidlo **CELKOM** (pri predaji v hotovosti) **KARTA** (pri predaji cez platobnú kartu) zadajte hodnotu šeku a stlačte **ŠEK** (pri predaji cez stravovacie poukážky)
6. položka by mala byť automaticky predaná.
7. Pre pridávanie položiek do dokladu opakujte postup 1-4 a ako posledné stlačte **celkom**, **karta** alebo zadajte hodnotu šeku a stlačte **šek**.

### **POSTUP PRI BLOKOVANÍ POLOŽIEK BEZ NAPROGRAMOVANEJ CENY (OTVORENÉ PLU)**

1. zadajte počet kusov (pri predaji 1 ks môžete vynechať)
2. stlačte tlačítko násobenia **X** (pri predaji 1 ks môžete vynechať)
3. zadajte jednotkovú cenu aj s desatinnými miestami (napr. 2,32)
4. stlačte **CENA**
5. zadajte číslo tovaru (PLU)
6. Stlačte tlačidlo **PLU**
7. Stlačte **CELKOM** (pri predaji v hotovosti) **KARTA** (pri predaji cez platobnú kartu) **ŠEK** (pri predaji cez stravovacie poukážky)
8. položka by mala byť automaticky predaná.
9. Pre pridávanie položiek do dokladu opakujte postup 1-6 a ako posledné stlačte **celkom**, **karta** alebo zadajte hodnotu šeku a stlačte **šek**.

### **POSTUP PRI BLOKOVANÍ CEZ ODDELENIA**

1. zadajte počet kusov (pri predaji 1 ks môžete vynechať)
2. stlačte tlačítko násobenia **X** (pri predaji 1 ks môžete vynechať)
3. zadajte jednotkovú cenu aj s desatinnými miestami (napr. 2,32)
4. stlačte príslušné tlačidlo oddelenia (odd.1...)
5. Stlačte **CELKOM** (pri predaji v hotovosti) **KARTA** (pri predaji cez platobnú kartu) **ŠEK** (pri predaji cez stravovacie poukážky)
6. Pre pridávanie položiek do dokladu opakujte postup 1-4 a ako posledné stlačte **celkom**, **karta** alebo **šek**.

### **POSTUP PRI BLOKOVANÍ S POUŽITÍM PERCENTUÁLNEJ ZĽAVY NA POLOŽKU**

1. nablokujte položku podľa návodu na blokovanie a bezprostredne po nablokovaní položky
2. zadajte výšku zľavy v percentách (10,00)
3. stlačte tlačítko **-%**

### **POSTUP PRI BLOKOVANÍ S POUŽITÍM PERCENTUÁLNEJ ZĽAVY NA ÚČET**

1. nablokujte všetky položky podľa návodu na blokovanie
2. stlačte tlačítko **MEDZISÚČ / MENU**
3. zadajte výšku zľavy v percentách (10,00)
4. stlačte tlačítko **-%**

## STORNO

Storno všetkých nablokovaných položiek v rozblokovanom účte – stlačte klávesu **ZRUŠIŤ** a klávesu **CELKOM / POTVRDIŤ**

Storno ktorejkoľvek položky v rozblokovanom účte

1. stlačte tlačidlo **STORNO**
2. pokračujte takým istým spôsobom ako ste položku nablokovali.

UPOZORNENIE: stornovať môžete len položku, ktorá bola na rozblokovanom účte nablokovaná.

## VRÁTENIE TOVARU – REFUNDÁCIA

1. stlačte tlačidlo **VRÁTIŤ**
2. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
3. nablokovať položku podľa návodu na blokovanie
4. pri vrátení viacerých tovarov pokračujte ďalej v blokovaní. Nie je potrebné opakovane spúšťať funkciu vrátenie.

**ÚHRADA FAKTÚRY V HOTOVOSTI** – funkcia musí byť naprogramovaná servisným technikom

1. postupne stlačte tlačidlá **20**
2. stlačte tlačidlo **FUNKCIA / DÁTUM, ČAS**
3. zadajte číslo faktúry
4. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
5. zadajte sumu na úhradu
6. zadajte kód pod ktorým je položka úhrada faktúry (oddelenie, PLU)
7. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

## KÓPIA POSLEDNÉHO DOKLADU

1. stlačte tlačidlo **5**
2. stlačte tlačidlo **FUNKCIA / DÁTUM, ČAS**

## ZAPNUTIE A VYPNUTIE TRÉNINGOVÉHO REŽIMU

### Zapnutie

1. stlačte tlačidlo **4**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. postupne stlačte **9999**
4. stlačte **CELKOM / POTVRDIŤ**

### Vypnutie

1. stlačte tlačidlo **4**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. postupne stlačte **8888**
4. stlačte **CELKOM / POTVRDIŤ**

**UPOZORNENIE: všetky doklady vytlačené v tréningovom režime je povinné odložiť po dobu jedného roka od konca roka v ktorom boli vystavené !!!**

## UZÁVIERKY:

poznáme 2 typy uzávierok a to X a Z. X uzávierky nám slúžia ako prehľadové uzávierky nap. na kontrolu. Z uzávierky po vytlačení vynulujú príslušné počítadlá vykonanej uzávierky.

### **X UZÁVIERKY – PREHLADOVÉ – všetky uzávierky v režime X slúžia len ako prehľadové t.j. kontrolné uzávierky**

uzávierku vykonáte postupným stlačením kláves:

#### **X – denná – prehľadová (požadujú kontrolné orgány)**

1. stlačte tlačidlo **2**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je NAČÍTANIE: PREHLADOVÁ UZÁV.)
6. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

#### **X – finančná – denná súhrnná uzávierka**

1. stlačte tlačidlo **2**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
6. stlačte tlačidlo **KMEDZISÚČ / MENU** (na displeji je NAČÍTANIE: DENNÁ SÚHR.UZÁV.)
7. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

#### **X – Oddelenia**

1. stlačte tlačidlo **2**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
6. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
7. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
8. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
9. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je NAČÍTANIE: ODDELENI)
10. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

#### **X – VÝBER PLU**

1. stlačte tlačidlo **2**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
6. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
7. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
8. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
9. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
10. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
11. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je NAČÍTANIE: VÝBER PLU)
12. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

### **Z UZÁVIERKY s nulovaním**

uzávierku vykonáte postupným stlačením kláves:

#### **Z – denná – povinná**

1. stlačte tlačidlo **3**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je NULOVANIE: DENNÁ UZÁVIERKA)
5. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

**Z – mesačná** (vytlačí informácie za posledný mesiac resp. obdobie od vykonania tejto uzávierky – nie je povinná)

1. stlačte tlačidlo **3**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je NULOVANIE: MESAČNÁ)
6. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

#### **Z – Oddelenia**

1. stlačte tlačidlo **3**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
6. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
7. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je NULOVANIE: ODDELENI)
8. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

#### **Z – VÝBER PLU**

1. stlačte tlačidlo **3**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
6. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
7. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
8. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
9. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je NULOVANIE: VÝBER PLU)
10. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**

**UPOZORNENIE: Z-denné uzávierky je povinnosť odkladať chronologicky zoradené po dobu 5 rokov od konca roka v ktorom boli vytlačené !!!**

## **INTERVALOVÁ UZÁVIERKA – tlač obratu na pokladnici podľa zadaného intervalu od - do**

Poznáme dva typy intervalových uzávierok.

Prvým typom je intervalová uzávierka podrobná – vytlačí nám všetky denné uzávierky v zadanom rozsahu.

Druhým typom je intervalová uzávierka súhrnná – vytlačí nám sumár denných uzávierok v zadanom rozsahu.

### **Intervalová uzávierka podrobná podľa dátumu:**

1. stlačte tlačidlo **4**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. Postupne stlačte tlačidlá **202**
4. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
5. zadajte dátum od kedy sa má začať v tvare ddmrr (napr. ak je dátum od 01.01.2015, tak je potrebné zadať 010115)
6. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
7. zadajte dátum do kedy sa má začať v tvare ddmrr (napr. ak je dátum do 31.01.2015, tak je potrebné zadať 310115)
8. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ** – začne sa selekcia a následná tlač zvoleného obdobia

### **Intervalová uzávierka súhrnná podľa dátumu:**

1. stlačte tlačidlo **4**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. Postupne stlačte tlačidlá **203**
4. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
5. zadajte dátum od kedy sa má začať v tvare ddmrr (napr. ak je dátum od 01.01.2015, tak je potrebné zadať 010115)
6. **stlačte tlačidlo CELKOM / POTVRDIŤ**
7. zadajte dátum do kedy sa má začať v tvare ddmrr (napr. ak je dátum do 31.01.2015, tak je potrebné zadať 310115)
8. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ** – začne sa selekcia a následná tlač zvoleného obdobia

## ZMENA DÁTUMU A ČASU

**UPOZORNENIE:** Zmena dátumu a času je zaznamenaná do fiškálnej pamäti. Po zapísaní nastaveného dátumu alebo času nebude možné tento nastavený dátum alebo čas zmeniť na skorší (smerom dole) dátum alebo čas. Pri nastavovaní dátumu a času buďte opatrný. Po zapísaní nesprávneho dátumu, jediné možné riešenie je výmena fiškálnej pamäti.

Zmena dátumu a času je možná až po vykonaní dennej „Z“ uzávierky, ináč sa zobrazí chybové hlásenie „SPRAV DEN.UZÁV.“

### Zmena dátumu:

1. stlačte tlačidlo **4**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
6. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
7. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
8. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
9. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
10. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
11. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
12. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
13. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je Programovanie: Dátum ?)
14. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
15. zmeňte dátum postupným stláčaním jednotlivých číselných kláves. Vždy musíte nastaviť deň, mesiac a rok v tvare ddmrr (napr. potrebujete nastaviť dátum 15.10.2014, tak postupne stláčajte číselné klávesy 151014)
16. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ** - na displeji je Vami nastavený dátum a ?
17. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ** – na definitívne potvrdenie zmeny dátumu

### Zmena času:

1. stlačte tlačidlo **4**
2. stlačte tlačidlo **KEÚČ**
3. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
4. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
5. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
6. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
7. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
8. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
9. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
10. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
11. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
12. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
13. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU**
14. stlačte tlačidlo **MEDZISÚČ / MENU** (na displeji je Programovanie: čas ?)
15. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ**
16. zmeňte čas postupným stláčaním jednotlivých číselných kláves. Vždy musíte nastaviť hodiny a minúty v tvare hhmm (napr. potrebujete nastaviť čas 08:25, tak postupne stláčajte číselné klávesy 0825)
17. stlačte tlačidlo **CELKOM / POTVRDIŤ** – na definitívne potvrdenie zmeny času