


Pred uložením elektronického žurnálu na PC je potrebné mať nainštalované a nastavené WinEcrCom a pre Miru nainštalované USB ovládače (FT232R_VCP_Driver)


Aplikáciu nie je potrebné inštalovať. Stačí spustiť
SLK_EJ_Download.exe



Nastavíme Logický port podľa WinEcrConf (1). Otvoríme komunikáciu s OPEN



Vyberieme platný adresár so Select. Uloženie EJ spustíme so Start Download a počkáme kým uloženie prebehne a pod tlačítkom Start Download bude Done a Result by mal byť OK



Vo vybranom adresári budú tri súbory. ej_REC.txt je súbor ktorý je čitateľný v textovom editore.