

Euro-50TE Cash Model F

Fiskálna regisračná pokladnica

Používateľská príručka

verzia príručky 1.2.0



Táto príručka neprešla jazykovou korektúrou.

Táto príručka a ani žiadna jej časť nesmie byť kopírovaná, rozmnnožovaná alebo inak šírená bez súhlasu vydavateľa.

Všetky práva vyhradené. ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov
© ELCOM, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, 2011

OBSAH

| | |
|---|-----------|
| ÚVOD | 7 |
| Dôležité upozornenia | 8 |
| Základné pojmy | 9 |
| Logo | .9 |
| Tovarová skupina | .9 |
| Daňová hľadina | .9 |
| Merné jednotky | .9 |
| PLU | 10 |
| Vzťah medzi tovarovými skupinami a PLU | 10 |
| Uzávierka (správa) | 10 |
| Čiarový kód | 10 |
| Vážené a cenové čiarové kódy | 11 |
| Rozšírené čiarové kódy | 11 |
| Obrat | 11 |
| Záporný obrat | 11 |
| Kumulovaný obrat | 11 |
| Fiskálna pamäť | 11 |
| Kontrolný záznam | 12 |
| Pojmy definujúce zavedenie meny euro resp. platby v cudzej mene | 12 |
| Konverzný kurz | 12 |
| Duálne zobrazovanie | 12 |
| Duálny hotovostný obeh | 12 |
| Hlavná meno | 12 |
| Cudzia (vedľajšia) meno | 12 |
| Duálna meno | 13 |
| POPIS POKLADNICE | 14 |
| Časti pokladnice, základné parametre | 15 |
| Možnosti pripojenia externých zariadení | 16 |
| Klávesnica pokladnice Euro-50TE Cash | 17 |
| Názvy a funkcie tlačidiel (klávesov) | 17 |
| Popis displejov | 18 |
| Popis displeja pre účtujúceho | 18 |
| Nastavenie kontrastu displeja | 18 |
| Popis displeja pre zákazníka | 19 |
| Zadanie režimu pokladnice | 19 |
| Zavedenie papierovej termo pásky do tlačiarne | 20 |
| Používanie a skladovanie termo páskov | 21 |
| Používanie pamäťovej karty | 21 |
| PROGRAMOVANIE POKLADNICE | 22 |
| Mapa menu | 23 |
| Inicializácia | 24 |
| Všeobecný postup pri programovaní v P-režime | 24 |
| Základné pravidlá pre pohyb v menu | 24 |
| Tlač naprogramovaných hodnôt | 25 |
| Oprava naprogramovaných hodnôt | 25 |
| Editácia textu vEditMode | 25 |
| Odporúčaný postup pri programovaní pokladnice | 25 |
| Parametre cien a daní | 26 |

| | |
|---|-----------|
| Prehľad jednotlivých parametrov cien a daní | 27 |
| Nastavenie cien | 27 |
| Nastavenie hotovosti..... | 27 |
| Nastavenie daní | 27 |
| Meny | 28 |
| Daňové hladiny | 28 |
| Textové logo | 29 |
| Grafické logo..... | 29 |
| Programovanie pokladníkov | 30 |
| Tovarové skupiny | 30 |
| Merné jednotky | 30 |
| Funkčné texty..... | 31 |
| Tovarové položky | 31 |
| Prechod na konkrétnu tovarovú položku..... | 32 |
| Pirážky a zľavy | 32 |
| Systémové parametre..... | 33 |
| Export a Import..... | 33 |
| Export..... | 33 |
| Import | 34 |
| Periférie..... | 34 |
| Textový žurnál..... | 35 |
| Binárny žurnál | 35 |
| OBSLUHA POKLADNICE V REGISTRAČNOM REŽIME | 36 |
| Stavy a funkcie, ktoré je potrebné poznať pred začiatkom účtovania | 37 |
| Upozornenie na chybu - kláves ZMAZAT | 37 |
| Klávesy pre určenie platby HOTOVOSŤ, ŠEK a KREDIT | 37 |
| Prihlásenie pokladníka | 38 |
| Zmena pokladníka..... | 38 |
| Menu regisitračného režimu | 38 |
| Vzory základných postupov pri účtovaní..... | 39 |
| Predaj tovaru | 39 |
| Základné účtovanie PLU..... | 40 |
| Opakované účtovanie položky | 40 |
| Násobenie množstva PLU..... | 40 |
| Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou | 41 |
| Predaj násobného počtu PLU s inou ako naprogramovanou cenou..... | 41 |
| Účtovanie dvakrát násobenej ceny pomocou PLU | 41 |
| Účtovanie so zlomkovým množstvom | 41 |
| Ďalšie možnosti predaja | 42 |
| Predaj linkovaných položiek | 42 |
| Účtovanie vratných obalov | 42 |
| Účtovanie tovaru pomocou čiarového kódu | 42 |
| Mazanie | 43 |
| Zrušenie (storno) | 43 |
| Pirážky a zľavy | 45 |
| Percentuálna pirážka a percentuálna zľava na položku..... | 45 |
| Percentuálna pirážka a percentuálna zľava na medzisúčet..... | 46 |
| Hodnotová pirážka a hodnotová zľava | 46 |
| Vrátenie | 47 |
| Vrátenie tovaru (refund)..... | 47 |
| Vrátenie obalu | 48 |

| | |
|---|-----------|
| Vklad hotovosti | 49 |
| Výber hotovosti alebo šekov | 50 |
| Úhrada faktúry a vrátenie faktúry | 50 |
| Zadanie referenčného čísla | 51 |
| Účtovanie s druhou menou | 52 |
| Textový žurnál | 52 |
| Binárny žurnál | 52 |
| UZÁVIERKY | 57 |
| Režimy uzávierok | 58 |
| Generované uzávierky | 58 |
| Obsah uzávierok | 58 |
| Denná uzávierka | 58 |
| Intervalová uzávierka | 59 |
| Prehladová uzávierka | 60 |
| Denný obrat | 60 |
| X-správa pokladníkov | 60 |
| Z - uzávierka pokladníkov | 60 |
| DPT X-správa | 61 |
| DPT Z - uzávierka | 61 |
| PLU X-správa | 61 |
| PLU Z - uzávierka | 61 |
| X-správa zásuvky | 62 |
| Z - uzávierka zásuvky | 62 |
| Z - uzávierka združená | 62 |
| Ako vytlačiť X - uzávierky | 63 |
| Vzor vytlačenej Prehladovej X - uzávierky | 63 |
| Ako vytlačiť Z - uzávierky | 64 |
| Vzor vytlačenej Dennej Z - uzávierky | 64 |
| POMOC V NÚDZI..... | 65 |
| POVINNÁ SERVISNÁ ÚDRŽBA | 66 |
| Informačné a chybové hlásenie | 66 |
| Testovanie pokladnice | 70 |
| Testovanie elektroniky a displeja | 70 |
| Displej zákazníka | 70 |
| Displej operátora | 70 |
| Test klávesnice | 71 |
| Testovanie tlačiarne | 72 |
| Test snímania polohy valca tepelnej tlačiarne | 72 |
| Test snímača papierovej pásky | 72 |

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali elektronickú regisitračnú pokladnicu Euro-50TE Cash Model F. Skôr než začnete pokladnicu používať, prečítajte si tento návod k používaniu, aby ste sa oboznámili s jej vlastnosťami a funkciami. Túto príručku si odložte aj pre jej používanie v budúcnosti. Príručka Vám pomôže, pri riešení niektorých problémov. Pokladnica je vyhotovená v súlade s požiadavkami zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Zapnuté zariadenie nenechávajte bez dozoru!
- Pokladnicu inštalujte na takom mieste, na ktorom nebude vystavená príamemu slnečnému žiareniu, neobvyklým zmenám teploty (pod 0 °C a nad 45 °C) a vysokej vlhkosti. Inštalácia na takomto mieste by mohla spôsobiť poškodenie alebo zničenie krytu a elektrických súčiastok.
- Pred samotným používaním nechajte pokladnicu pripojenú na napájacie adaptér minimálne 4 hodiny, aby sa dostatočne dobil interný akumulátor.
- Pri nabíjani batérie pokladnice môže dôjsť k otepleniu vonkajšieho krytu pokladnice, preto neodporúčame umiestňovať pokladnicu blízko horľavých látok.
- Pri prenášaní pokladnice z chladného prostredia do teplého a naopak, pokladnicu nezapínajte minimálne 20 minút.
- Pokladnica nesmie byť obsluhovaná osobou, ktorá má mokré ruky. Voda by mohla preniknúť do vnútra pokladnice a spôsobiť zlyhanie súčiastok.
- Pokladnicu čistite suchou, mäkkou látkou. Nikdy nepoužívajte také čistiace prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Používanie takýchto chemikálií môže viesť k zničeniu krytu pokladnice alebo jej farby.
- Zabráňte poliatiu pokladnice nápojmi. Tekutiny môžu poškodiť funkčnosť pokladnice. Klávesnicu pokladnice je potrebné chrániť zvlášť dôkladne.
- Pokladnicu pripojte cez dodaný adaptér do štandardnej sieťovej zásuvky (230V±10%). Niektoré elektrické zariadenia produkujúce rušenie zapojené v rovnakom sieťovom okruhu, môžu spôsobiť nesprávnu funkčnosť pokladnice. V takomto prípade používajte špeciálne odrušovacie prostriedky odporúčané výrobcom pokladnice.

Upozornenie: Adaptér je určený len pre interiérové použitie!

- Ak pokladnica nepracuje správne, obráťte sa na autorizovaného servisného technika. Nepokúšajte sa pokladnicu opraviť sami. Pokladnicu neotvárajte!
- Ak má byť zariadenie úplne odpojené od elektrickej siete, vytiahnite sieťovú zástrčku.
- Ak máte k pokladnici pripojený externý adaptér, interný akumulátor, ktorý napája pokladnicu, je dobíjaný aj po vypnutí pokladnice.
- Ak je na papierovej páske zobrazený farebný pás označujúci koniec pásky, vymeňte túto papierovú pásku čo najskôr. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť.
- Používajte papierové pásky, ktorých koniec nie je lepený. Ak by bola použitá takáto papierová páska, a nebolá včas vymenená za novú, môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť. V takomto prípade nebude na poškodeniu tlačiareň uplatnitelná záruka.
- Doporučujeme používať len kvalitné papierové tepelné pásky. Nekvalitné pásky môžu poškodiť tlačiareň pokladnice, prípadne skrátiť jej životnosť. Pri používaní kvalitných páskov a správnom zaobchádzaní má tlačiareň životnosť až 25 miliónov vytlačených riadkov. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Používanie a skladovanie papierových páskov.
- Pre papierové pásky sú definované nasledujúce skladovacie podmienky: papierové pásky nevystavujte slnečnému žiareniu, teplote nad 40 °C, zabráňte styku s mäkčeným PVC, zmäkčovadlami, organickými rozpúšťadlami, lepidlami a vodom. Pri lepení uzávierok do knihy pokladnice a tržieb nanášajte lepidlo len na nepotačené konce papierových páskov, aby nedošlo k znehodnoteniu vytlačených údajov. Vlastnosti papierových páskov musia pri dodržaní stanovených skladovacích podmienok zabezpečiť uchovanie údajov podľa platných predpisov. Je potrebné používať len pásky, ktoré majú výrobcom zaručené potrebné

vlastnosti. V prípade nedodržania skladovacích podmienok alebo používania nekvalitných papierových páskov firma Elcom neručí za kvalitu tlače a uchovanie údajov.

- Na napájanie pokladnice používajte dodaný typ adaptéra, alebo zdroj doporučený autorizovaným predajcom pokladníci Euro. Použitie iného zdroja môže viesť k poškodeniu zdroja alebo pokladnice.
- Na komunikáciu pokladnice s počítačom používajte len program doporučený vašim predajcom a originálny prepojovací kábel.
- V prípade obsluhy a používania pokladnice iným spôsobom, než uvedeným v tomto návode, predajca nezodpovedá za správne údaje, prípadne poškodenie pokladnice.
- K pokladníci Euro-50TE Cash Model F pripájajte len zariadenia, ktoré vyhovujú normám Európskej únie (CE). V opačnom prípade firma Elcom neručí za dodržanie noriem celého systému. O možnosti pripojenia jednotlivých zariadení sa informujte vo firme Elcom alebo u autorizovaných dodávateľov pokladníci Euro-50TE Cash Model F.
-  Symbol na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po ukončení svojej životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu. Takýto výrobok je potrebné odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických komponentov. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.
-  Výrobok prispieva k ochrane životného prostredia používaním bezlovnatej technológie pri jeho výrobe.

ZÁKLADNÉ POJMY

Logo

Hlavička účtenky, ktorá sa tlačí na každú účtenku ako úvodná informácia pred popisom predávaného tovaru. Používa sa na identifikáciu majiteľa pokladnice (názov firmy, adresa, IČO, DIČ, DKP a pod.)

Obrázok 1.1 – Logo účtenky



Tovarová skupina

Nazývaná tiež oddelenie alebo iná skupina, v skratke aj DPT (z angl. department) sa používa na označenie skupiny tovarov, ktoré majú nejaké spoločné vlastnosti (mliečne výrobky, potraviny, ovocie atď.). Je charakterizovaná názvom.

Daňová hladina

Používa sa na určenie dane, s ktorou sa tovar predáva. Je charakterizovaná percentuálnou hodnotou.

Merné jednotky

Používajú sa v súvislosti s množstvom predaného tovaru (metre, litre, atď.). Ku každej tovarovej položke je priradená určitá merná jednotka, v ktorej je udávané množstvo predaného tovaru. Je možné naprogramovať 8 merných jednotiek v rozsahu maximálne troch písmen.


PLU

(Price Look Up) je skratka pre označenie konkrétnego tovaru (tovarovej položky). PLU bližšie charakterizuje názov tovaru, predajná cena, čiarový kód a príznaky (priradenie k tovarovej skupine, DPH, typ PLU, a pod.). Napr.: plnotučné mlieko - 0,63 €, jogurt biely - 0,31 €.

Vzťah medzi tovarovými skupinami a PLU

V nasledujúcom príklade je názorne popísaný vzťah medzi tovarovými skupinami (oddeleniami) a tovarovými položkami (PLU).

Obrázok 1.2 – Zobrazenie vzájomnej súvislosti medzi PLU a tovarovými skupinami



Uzávierka (správa)

Poskytuje prehľad o predaji podľa výberu (denná, mesačná, a pod.). Existujú dva typy uzávierok: „X“ a „Z“. „X“ uzávierky vypisujú konkrétnie hodnoty predaja (podľa výberu uzávierky) bez nulovania týchto údajov v pamäti pokladnice.

„Z“ uzávierky vypisujú hodnoty predaja vyvolanej uzávierky a po ich výpise sú tieto hodnoty v pamäti pokladnice vynulované.


Upozornenie:

Podľa platnej slovenskej legislatívy sa musí tlačiť vždy na konci dňa denná uzávierka v režime „Z“.

Čiarový kód

Čiarový kód je grafické zakódovanie číselného označenia tovaru podľa presne definovaných medzinárodných pravidiel. Ak má tovar pridelený čiarový kód, tak je zobrazovaný na každom obale tohto tovaru. Najčastejšie sa u nás pre označovanie tovarov používa 13-miestny kód normy EAN (EAN - 13) a 8 miestny kód EAN-8. Pokladnica Euro-50TE Cash Model F je tiež schopná pracovať aj s EAN čiarovými kódmi, ktoré obsahujú rozširovúcu časť, dvoj- alebo päťmiestnu. Pokladnica neumožňuje priradenie rovnakého čiarového kódu rôznym tovarovým položkám.

Obrázok 1.3 – Čiarové kódy EAN




Vážené a cenové čiarové kódy

Pokladnica je schopná spracovať aj čiarové kódy obsahujúce hmotnosť tovaru alebo cenu tovaru. Odporúčaný prefix pre zakódovanie množstva je 27, 28 alebo 29 a pre zakódovanie ceny 24, 25 alebo 26.

Vážený čiarový kód má formát: PPXXXXVMMMK, kde PP je prefix čiarového kódu, XXXX je číslo PLU (využiteľný rozsah 0001 – 2000), V je kontrolná číslica váhy, MMMMM je hmotnosť tovaru na tri desatinné miesta a K je kontrolná číslica čiarového kódu. Ten istý formát má aj cenový čiarový kód, ale MMMMM je cena tovaru, nie hmotnosť.

Obrázok 1.4 - Vážený čiarový kód



Rozšírené čiarové kódy

Pokladnica Euro-50TE Cash Model F umožňuje pracovať s rozšírenými čiarovými kódmi EAN-13 (+2) a EAN-13 (+5) s prefíxom 977 a 978, ktoré sa používajú na označovanie seriálových publikácií. Ak sa v programovacom režime priradí tovarovej položke cez snímač čiarového kódu takýto rozšírený čiarový kód, obsluha pokladnice musí rozhodnúť, či sa zapamätať celý kód, alebo iba jeho 13-miestny základ. Pri zadaní rozšíreného čiarového kódu z klávesnice je tento zapamätaný celý, vrátane rozširujúcej časti. Ak sa v registračnom režime registruje položka zadáním rozšíreného čiarového kódu, na vyhľadávanie sa najprv použije celý zadaný kód. V prípade nenájdenia položky sa uskutoční ešte jedno vyhľadávanie, ale už iba s 13-miestnym základom zadaného kódu.

Obrat

Tržby znížené o sumu záporného obratu

Záporný obrat

Súčet súm:

1. vrátení tovaru
2. záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici
3. zliah poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,

Kumulovaný obrat

Súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici od jej uvedenia do prevádzky.

Fiskálna pamäť

Technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky. Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte do knihy elektronickej registračnej pokladnice a tento záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá vykonala výmenu fiskálnej pamäte, s uvedením jej mena a priezviska a pôvodné fiskálnej pamäti odovzdá podnikateľovi. Prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte podnikateľom

potvrdí podpisom do knihy elektronickej regisitračnej pokladnice; pôvodnú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Kontrolný záznam

Kópia číselných údajov z pokladničných dokladov a dokladov podľa zákona č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu uložené v elektronickej podobe s definovanou štruktúrou spracovateľou počítačom (ďalej uvádzané aj ako binárny žurnál) a **presná kópia pokladničných dokladov**, dokladov podľa § 4 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu a denných uzávierok uložených v elektronickej podobe nezávisle od obsluhy elektronickej regisitračnej pokladnice (ďalej uvádzané aj ako žurnál alebo textový žurnál).

Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane. Na požiadanie daňového úradu je podnikateľ povinný kontrolné záznamy sprístupniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

Pojmy definujúce zavedenie meny euro resp. platby v cudzej mene

Konverzný kurz

Konverzný kurz je celý neodvolateľný pevný prepočítací kurz medzi eurom a slovenskou menou, ktorý prijme Rada Európskej únie podľa osobitných predpisov a podľa ktorého v Slovenskej republike bude slovenská mena nahradená eurom odo dňa zavedenia eura.

Duálne zobrazovanie

Duálne zobrazovanie cien, platieb a iných hodnôt je zobrazovanie a uvádzanie cien zároveň v slovenskej mene a aj v mene euro výlučne podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na menu euro, pričom preto dňom zavedenia eura sú pre duálne zobrazovania rozhodujúce peňažné sumy uvedené v slovenských korunách a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy v eurách a pre duálne zobrazovania odo dňa zavedenia eura vrátane dňa zavedenia eura sú rozhodujúce peňažné sumy uvedené v eurách a súbežne sa na informatívne účely uvádzajú peňažné sumy v slovenských korunách.

Duálny hotovostný obeh

Obdobie duálneho hotovostného peňažného obehu je ustanovené dočasné obdobie hotovostného peňažného obehu v Slovenskej republike, ktoré sa začína dňom zavedenia eura a počas ktorého zákonným platidlom pri všetkých hotovostných platiabach v Slovenskej republike sú vo svojej nominálnej hodnote platné eurobankovky a platné euromince vrátane pamätných euromincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v eurách alebo euro centoch a ktoré boli vydané Európskou centrálnou bankou, Národnou bankou Slovenska, inde v eurozóne alebo v zúčastnených tretích štátoch, a zároveň aj slovenské bankovky a slovenské mince vrátane pamätných slovenských mincí, na ktorých je uvedená nominálna hodnota v slovenských korunách alebo halieroch, ktoré boli vydané Národnou bankou Slovenska a ktoré boli platné ku dňu zavedenia eura.

Hlavná mena

Mena, v ktorej sú uchovávané všetky dôležité finančné počítačové pokladnice a ktorá je pre príslušné obdobie prechodu na menu euro zákonným platidlom na území Slovenskej republiky.

Cudzia (vedľajšia) mena

Lubovoľná iná meno slúžiaca na vykonanie platieb a výberov súbežne s hlavnou menou. Pokladnica umožňuje evidenciu výberov a platieb pre jednu cudzú menu. Cudzou menu môže byť meno euro alebo aj iná meno, napr. americký dolár. Vo fáze duálneho obehu mien euro a slovenskej koruny, musí byť cudzou menu slovenská koruna.

Duálna mena

Mena slúžiaca na informatívny prepočet a zobrazenie peňažných súm. V tejto mene nie je možné vo všetkej obecnosti vykonávať platby, vklady a výbery. Toto neplatí ak je duálna mena identická s cudzou menou (duálny hotovostný obeh).

Poznámka:

Pojmy uvedené v tejto kapitole vychádzajú zo zákona o zavedení meny euro v SR. Znenie zákona môžete nájsť na stránke splnomocnenca vlády pre zavedenie euro: <http://www.euro.vlada.gov.sk/>

POPIS POKLADNICE

ČASŤI POKLADNICE, ZÁKLADENÉ PARAMETRE

Euro-50TE Cash svojimi malými rozmermi a nízkou hmotnosťou umožňuje variabilné umiestnenie a vyžaduje si minimum priestoru. Táto regiszračná pokladnica je určená podnikateľom, ktorí na predávaný tovar alebo poskytovanú službu vystavujú faktúru a následne od zákazníkov za jej úhradu prijímajú hotosť. Vyplýva to zo zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sú podnikatelia povinní tieto tržby v hotovosti za úhradu faktúr evidovať na elektronickej regiszračnej pokladnici. Pokladnica navyše umožňuje naprogramovanie maximálne 10 tovarových položiek, preto je vhodná aj pre malé prevádzky, mobilný a ambulantný predaj.

Pokladnica Euro-50TE Cash môže byť napájaná:

- z elektrickej siete (230V +/- 10%) prostredníctvom dodávaného sieťového adaptéra
- zo zabudovaného akumulátora

Súčasťou balenia je pokladnica, adaptér, akumulátor a prezentáčne CD.

Pokladnica v plnej miere podporuje slovenčinu a slovenskú diakritiku.

Obrázok 2.1 – Základné črty pokladnice Euro-50TE Cash



Tabuľka 2.1 – Parametre pokladnice Euro-50TE Cash

| | |
|----------------------------|--|
| Určenie | všetky typy pultových prevádzok, menšie samoobslužné predajne, stánkový predaj, prevádzky služieb, pohostinstvá a bary |
| Počet tovarových položiek | 10 |
| Počet tovarových skupín | 2 |
| Počet pokladníkov | 2 |
| Počet úrovni DPH | 4 |
| Tepelná tlačiareň | Seiko LPTZ-245 |
| Priemerná rýchlosť tlače | 12 riadkov/s |
| Tepelná papierová páska | 1 x 57 mm |
| Počet znakov v názve PLU | 24 |
| Počet znakov v riadku loga | 24/12 (normálne znaky/znaky dvojitej šírky) |
| Textové logo | max. 9 riadkov |

Popis pokladnice


| | |
|----------------------------|---|
| Veľké a malé znaky | áno |
| Zvýraznené znaky | |
| Jazyk programovania | |
| Jazyk na účtenkách | slovenský |
| Jazyk na uzávierkach | |
| Uzávierky | denné, intervalové z fiškálnej pamäte, PLU, DPT, pokladníkov, zásuvky, združená |
| Prevádzkové podmienky | teplota 0-45 °C, vlhkosť 80% pri teplote 35 °C a nižšia |
| Displej účtujúceho | alfanumerický, 2 * 16 znakov |
| Displej zákazníka | 10-miestny LCD |
| PC rozhranie | USB |
| Pamäťová karta* | SD karta (nie je súčasťou balenia) |
| Rozmery v mm | 220 x 140 x 85 mm |
| Hmotnosť | 0,650 kg |
| Napájanie | napájací adaptér 100-240 V/12 V DC, 1A |
| Akumulátor | 2 000 mAh/7,4 V |
| Úsporný režim | áno |
| Pokladnica vyhovuje normám | EN 55024, EN 61000-4-2, 3, 4, 5, 6, EN 61000-3-2, 3, EN55022 - trieda B |

* pamäťová karta slúži na import a export (napr. tovarových položiek, DPT) a ukladanie el. žurnálu.


MOŽNOSTI PRIPOJENIA EXTERNÝCH ZARIADENÍ

Upozornenie: O možnosti pripojenia jednotlivých zariadení sa informujte u svojho dodávateľa pokladnice.

Obrázok 2.2 – Konektory pokladnice Euro-50TE Cash



Pripojenie počítača
prostredníctvom USB




Pripojenie adaptéra alebo
iného externého zdroja

KLÁVESNICA POKLADNICE EURO-50TE CASH

Klávesnica pokladnice je rozdelená na dve základné skupiny - numerické (číselné klávesy) a funkčné klávesy. Ak sú na klávese dve funkcie, je potrebné jednotlivé funkcie vybrať nasledovne: funkcia v dolnej časti klávesu je vybraná priamym stlačením klávesu, pri výbere hornej funkcie je potrebné pred samotným stlačením pridržať klávesu „SHIFT“. Klávesnica je veľmi komfortná a pripravená pre celodennú prácu. Klávesy sú pre rýchlu orientáciu označené veľkými a jednoduchými ikonami.

Obrázok 2.3 – Klávesnica pokladnice Euro-50TE Cash a jej delenie



Upozornenie:

Na čistenie klávesnice používajte suchú a mäkkú látku. Nikdy nepoužívajte také čistiacie prostriedky ako benzín a rôzne riedidlá. Použitie takýchto chemikálií môže viest k zničeniu klávesnice alebo jej farby. Na čistenie silne znečistenej klávesnice odporúčame použiť čistiaci sprej 3M.

Názvy a funkcie tlačidiel (klávesov)

- 0 ... 9**: Numerické klávesy slúžia na zadávanie číselných údajov a na zadávanie znakov pri editácii textov v „P“ režime.
- Pridržaním tlačidla SHIFT a stlačením klávesu s dvoma funkciami sa vyvolá funkcia z hornej časti klávesu.
- Kláves ZMAZAŤ sa používa na vymazanie čiastky, ktorá bola chybne zadaná z numerickej klávesnice. Tento kláves tiež ruší chybne zadanú funkciu a zvukovú signalizáciu CHYBA/ALARM. Pri písaní textu ruší chybne zadané znaky.
- Kláves ZRUŠIŤ sa používa na opravu už záučtovanej položky. V režime „P“ sa týmto klávesom tlačia všetky aktívne položky daného menu.
- Kláves VRATÍT slúži na výkup vratných obalov počas predaja alebo ako samostatnú transakciu. V režimoch „R“ a „T“ sa po zadaní hodnoty čiarového kódu a následnom stlačení klávesu EAN záučtuje položka s týmto čiarovým kódom. V režime „P“ sa týmto klávesom tlačia konkrétné na-programované parametre.
- Pokladnica nepodporuje možnosť pripojiť váhy, preto operácia váženia vyhlási chybu „Chyba váženia“.
- Kláves POSUV posúva pásku účtenky bez tlače. Stlačením tlačidla sa páска posunie o cca 1,5 cm.

Popis pokladnice

- Kláves NÁSOBÍŤ sa používa na násobenie, ak sa účtuje viac kusov z tej istej tovarovej položky.
- Kláves DELENIE sa používa pri predaji nie celého množstva.
- Kláves CENA umožňuje ručné zadanie ceny tovarovej položky, ktorá potlačí naprogramovanú cenu PLU pre jeden záznam. V režime „P“ sa používa na rýchle programovanie cien položiek.
- Po ukončení transakcie je možné stlačením klávesu DUPLIKÁT vytlačiť opäťovne celú poslednú účtenku. Účtenka je označená názvom „DUPLIKÁT“.
- Tlacidlo PLU (PRICE LOOK UP) dáva možnosť pomocou kódu položky zaúčtovať naprogramované údaje o cene položky, názve, príslušnosti k tovarovej skupine, DPH a pod.
- Kláves KREDIT sa používa na určenie typu platby v prípade platby kreditnou kartou.
- Kláves ŠEK sa používa na určenie typu platby v prípade platby šekom. V režime „P“ sa používa na vytlačenie naprogramovaných údajov.
- a Tieto dva klávesy sa používajú pre prirátanie percentuálnej prirážky alebo odpočítanie percentuálnej zľavy, pre dané zaúčtovanie alebo pre celú transakciu podľa naprogramovaných hodnôt.
- a Tieto dva klávesy sa používajú pre prirátanie hodnotovej prirážky alebo odpočítanie hodnotovej zľavy, pre dané zaúčtovanie alebo pre celú transakciu.
- Kláves MEDZISÚČET zobrazuje a tlačí súčasne hodnotu medzisúčtu.
- Kláves CELKOM (HOTOVOSŤ) sa požíva na ukončenie predaja, ak sa platí hotovosťou. V rámci menu pokladnice tento kláves slúži na prechod do podmenu, alebo potvrdenie zvolenej/zadanej hodnoty.
- Kláves MENU sa používa na vyvolanie menu pokladnice, v menu slúži tento kláves na prechod o úroveň vyššie.
- Tieto klávesy slúžia na pohyb v menu pokladnice. V režime „R“ pri otvorenom nákupu slúžia klávesy na pohyb po jednotlivých naúčtovaných tovarových položkách.
- Kláves ON/OFF slúži na zapnutie a vypnutie pokladnice. Týmto klávesom sa tiež vychádza z Úsporného režimu.

POPIS displejov

Popis displeja pre účtujúceho

Displej pre účtujúceho (pokladníka) je dvojriadikový znakový LCD. V prvom aj druhom riadku je možné zobraziť 16 znakov.

Obrázok 2.4 – Alfanumerický LCD displej



Nastavenie kontrastu displeja


Pri rôznej intenzite osvetlenia prostredia je možné nastaviť kontrast zobrazovaných znakov na displeji obsluhy pokladnice.

Kontrast je možné nastaviť vo všetkých režimoch pokladnice zatlačením klávesu SHIFT a stláčaním šípok pre zvýšenie kontrastu resp. pre zníženie kontrastu. Nastavená hodnota kontrastu sa automaticky uloží a bude používaná aj po vypnutí a zapnutí pokladnice.

Popis displeja pre zákazníka



Displej pokladnice Euro-50TE Cash pre zákazníka je 10 miestny 7-segmentový LCD displej.

Obrázok 2.5 – Rozdelenie 7-segmentového LCD displeja




ZADANIE REŽIMU POKLADNICE


Stláčaním klávesu (MENU) sa dostanete do Hlavného menu pokladnice, kde použitím klávesov alebo a následným potvrdením klávesom TOTAL (CELKOM) je možné zvoliť pracovný režim pokladnice. Takýmto prepínaním je umožnené pracovníkom používajúcim regisitračnú pokladnicu pracovať v rôznych režimoch (účtovať, programovať, robiť uzávierky, atď.).



Registračný režim. Tento režim sa používa pre všetky registrácie a transakcie. Pri prepnutí do tohto režimu sa na displeji zobrazuje v prvom riadku aktuálny dátum a v druhom aktuálny čas až do začatia nákupu.



Režim „X“ sa používa na vytlačenie všetkých druhov prehľadov, ktoré nenuľujú predajné údaje pokladnice.



Režim „Z“ sa používa na vytlačenie všetkých druhov prehľadov, ktoré nulujú predajné údaje pokladnice.



Režim „P“ sa používa na programovanie všetkých hodnôt a funkcií pokladnice.



Režim tréningu má všetky funkcie režimu „R“ (okrem vkladu a výberu). Operácie v tomto režime nie sú zarátavané do uzávierok. Účtenky vytlačené v tomto režime sú označené textom „NEPLATNÝ DOKLAD“. Tréningový režim je dostupný až po fiskalizácii pokladnice.




„ÚSPORNÝ REŽIM“ Pokladnica sa prepne do úsporného režimu vtedy, keď sa v určenom časovom limite na nej nevykonáva žiadna činnosť. V úspornom režime má pokladnica nízku spotrebu energie. Na displeji je zobrazený nápis „úsporný režim“. Všetky klávesy, okrem klávesu (ON/OFF) sú v tomto móde nefunkčné. Stlačením klávesu (ON/OFF) sa úsporný režim zruší.

ZAVEDENIE PAPIEROVEJ TERMO PÁSKY DO TLAČIARNE

Pokladnica Euro-50TE Cash používa jednu papierovú termo pásku, ktorej šírka je 57 mm. Páska slúži na tlač účtenky pre zákazníka. Kontrolnú účtenku pokladnica uchováva v elektronickej podobe.

Odporúčame používať len kvalitné kotúče s návinom (priemerom) 45 mm. Pre správnu funkciu pokladnice je dôležité sa presvedčiť, či je tlač na termo páske dostatočne sýta. V prípade problémov kontaktujte autorizovaného predajcu pokladníckych prístrojov Euro-50TE Cash.

Obrázok 2.6 – Zavedenie papierovej termo pásky do tlačiarne pokladnice



Postup zavedenia termo páskok do pokladnice Euro-50TE Cash (čísla zodpovedajú obrázku 2.6):

- faháním páky (2) otvorte kryt páskok s valcom tlačiarne (3),
- vyberte prázdny kotúčik s jeho držiakom,
- na držiak pásky nasadte nový kotúčik s páskou a vložte ho naspäť na pôvodné miesto,
- podržte koniec pásky preklopený cez displej obsluhy a zatlačte kryt páskok (1) na pôvodné miesto (budete počuť cvaknutie pri zaistení valca tlačiarne (3)),
- zatlačte tlačidlo posuvu pásku (4), aby ste sa presvedčili o správnosti zavedenia pásky.

Obrázok 2.7 – Otváranie krytu pásky



Používanie a skladovanie termo pásov

Podmienky správneho skladovania termo pásov dodávaných firmou Elcom s. r. o., pri ktorých výrobca garantuje stálosť tlače minimálne na 5 rokov a špeciálnych páskach typu TC na minimálne 12 rokov:

- izbová teplota 18 až 25 °C,
- relatívna vlhkosť vzduchu max. 40 až 60 %,
- zabránenie prístupu svetla.

Medzi vplyvy limitujúce stálosť tlače patria:

- dlhšie pôsobenie teploty nad 40 °C,
- uschovanie vo vlhkom alebo mokrom prostredí,
- kontakt s mäkkými materiálmi (skladovanie v PVC fóliách), s rozpúšťadlami, zmäkčovalami, lepidlami, s uhlívým a samoprepisovacím papierom, priame svetlo.

Pri lepení uzávierok do knihy pokladnice a tržieb nanášajte lepidlo len na nepotaľené konce termo pásov, aby nedošlo k znehodnoteniu vytlačených údajov. V prípade nedodržania skladovacích podmienok alebo používania nekvalitných termo pásov, firma Elcom neručí za kvalitu tlače a uchovávanie údajov.

Ak je na termo páiske viditeľný farebný pás označujúci koniec pásky, vymenite túto termo pásku čo najskôr za novú. Neskorá výmena pásky môže poškodiť tlačiareň, prípadne skrátiť jej životnosť.

POUŽÍVANIE PAMÄTOVEJ KARTY

Slot pre pamäťovú kartu je umiestnený v priestore pre batériu pokladnice (viď. obr. 2.8). Pokladnica Euro-50TE Cash podporuje prácu s pamäťovými kartami typu SD (do kapacity 2 GB) a SDHC (spoločnosť Elcom negarantuje funkčnosť pokladnice s kartami typu micro a mini SD). Pamäťovú kartu je možné využiť na export a import dátabaj položiek PLU, DPT, pokladníkov, textového a grafického loga (viď. kapitola „Export a Import“) a ukladanie elektronického žurnálu.

Upozornenie:

Kryt batérie otvárajte len ak je pokladnica vypnutá.

Obrázok 2.8 – Zavedenie SD karty do pokladnice




Upozornenie:

Používateľ registračnej pokladnice (podnikateľ) je podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 289/2008 Z. z. zodpovedný za uchovanie kontrolných záznamov až do uplynutia lehoty na zánik práva vyrobiť daň alebo rozdiel dane (minimálne 3, maximálne 10 rokov). Spoliehanie sa na jediné záznamové médium pri úschove tak dôležitých údajov ako je kontrolný záznam predstavuje riziko ich straty pri prípadnej poruche média. Spoločnosť Elcom preto odporúča pravidelne zálohovať údaje z pamäťovej karty, najlepšie pri každom stiahnutí a vymazaní údajov z prevádzkovej pamäte pokladnice, a to na médiá, ktoré splňajú požiadavky zákona. Starostlivou archiváciou záznamov predidete ich stratre a možnej pokute od daňového úradu. Na dlhodobú archiváciu odporúčame použiť napríklad DVD médiá typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).

PROGRAMOVANIE

POKLADNICE

MAPA MENU



* z hlavného menu po výbere R-režimu prejdete priamo do „Predaja“; do menu regisračného režimu (Predaj / Vklad / Výber / Vrátenie / Faktúra / Vrátenie faktúry) sa dostanete stlačením klávesu (MENU) v R alebo T režime

INICIALIZÁCIA

Ak pokladnicu uvádzate prvýkrát do činnosti, je vhodné ju inicializovať. Inicializácia regisračnej pokladnice vymaže všetky naprogramované údaje a ich počítadlá pre tovarové položky, tovarové skupiny, pokladníkov, merné jednotky, prírážky a zľavy. Všetky ostatné nastavenia a počítadlá pokladnice ostanú zachované.

Postup pri inicializácii:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|--|---|
| Zapnite pokladnicu a pomocou klávesov <input type="button" value="MENU"/> (MENU), <input type="button" value="TL TOTAL"/> TOTAL (CELKOM) a <input type="button" value="←"/> alebo <input type="button" value="→"/> prejdite do menu inicializácie (Hlavné menu – P-režim – Sys. parametre – Inicializácia) | Sys. Parametre Inicializácia |
| Stlačte tlačidlo <input type="button" value="TL TOTAL"/> TOTAL (CELKOM) a následne potvrďte inicializáciu stlačením tlačidla <input type="button" value="ST SUBTOTAL"/> SUBTOTAL (MEDZISÚČET). | Pokračovať? áno=ST, nie=iné |
| Pokladnica začne inicializáciu, na displeji je zobrazené „mazanie...“. Po úspešnom skončení inicializácie sa na displeji zobrazí: | Mazanie OK |

VŠEOBECNÝ POSTUP PRI PROGRAMOVANÍ V P-REŽIME

Skôr, ako začnete pokladnicu programovať, odporúčame si túto kapitolu prečítať aspoň raz celú!

Poznámka:

Ak sú na klávese dve funkcie, funkcia v dolnej časti klávesu je vybraná priamym stlačením, pri výbere hornej funkcie je potrebné pred samotným stlačením pridržať kláves (SHIFT).

Základné pravidlá pre pohyb v menu

- 1) Pokladnicu prepnite do Hlavného menu stlačaním klávesu (MENU) a šípkami alebo prejdite na menu P-režim,

HLAVNÉ MENU
P-režim

následne potvrďte voľbu tlačidlom TOTAL (CELKOM). Na displeji sa objaví:

P-režim
Tovarové Položky

- 2) Stláčaním tlačidiel alebo sa pohybujete po jednotlivých položkách programovacieho režimu, ktoré sú bližšie popísané v nasledujúcich kapitolách.
- 3) Stlačením klávesu TOTAL (CELKOM) vstúpite do vybranej položky menu, resp. potvrďte (uložte) naprogramovanú hodnotu. Podobne pokračujete, pokiaľ naprogramujete všetky potrebné parametre. Naopak stlačením klávesu (MENU) sa prepínate v menu o úroveň vyššie (naspäť).
- 4) Po zvolení konkrétneho parametra sa hodnota nastaví buď ručne zadanou číselnou hodnotou (cena, EAN,...), zadáním textu z klávesnice (názvy PLU, DPT, merných jednotiek,...) alebo stlačaním šípok alebo . Po nastavení správnej hodnoty je túto možné potvrdiť tlačidlom TOTAL (CELKOM), novo naprogramovaný parameter je následne vytlačený na účtenku.

- 5) Pokiaľ ste urobili chybu pri zadávaní číselnej hodnoty alebo textu, stlačením klávesu CLEAR (ZMAZÁŤ) zle zadané znaky odstráňte.
- 6) Pokiaľ nie je žiadúce zmeniť (uložiť) daný parameter je možné prejsť na inú položku šípkami alebo alebo opustiť dané menu tlačidlom (MENU).
- 7) Programovanie ukončíte stlačením klávesu (MENU).

TIP: Stlačením alebo sa presúvate medzi rovnakými parametrami jednotlivých položiek. Napr. pri programovaní názvu prvej tovarovej položky po stlačení sa automaticky presuniete na programovanie názvu druhej tovarovej položky.

Tlač naprogramovaných hodnôt

Vytlačiť hodnotu konkrétneho naprogramovaného parametra je možné stlačením klávesu (EAN), vytlačenie všetkých parametrov danej položky vyvoláte stlačením SCALE (VÁHY) a klávesom ZRUŠIŤ vytlačíte všetky aktívne položky v danom menu.

Oprava naprogramovaných hodnôt

- 1) Aby ste mohli zmeniť nastavenie ktoréhokoľvek z parametrov, prepnite pokladnicu do P-režimu a nájdite v menu príslušný parameter.
- 2) Zadajte novú hodnotu a potvrďte klávesom TOTAL (CELKOM).

Poznámka:

Postupujte podľa kapitoly „Základné pravidlá pre pohyb v menu“.

Upozornenie:

Niektoré parametre je možné zmeniť len po dodržaní podmienok pre zmenu (napríklad denná, mesačná Z uzávierka (správa), nastavenie kurzu,...), podmienky zmeny budú uvedené pri konkrétnom parametri.

Editácia textu v EditMode

EditMode je funkcia na editovanie a zadávanie nového textu. Štartuje sa pri textovej položke hned' po zadaní nového textu, príčom sa vymaže pôvodný obsah, alebo tlačidlom [*], príčom ostane pôvodný text, ktorý je možné upraviť.

Pri zapnutomEditMode sa využívajú nasledovné klávesy :

- Vstup/výstup zEditMode. ZapnutieEditMode je indikované blikajúcim .
- posun kurzora vľavo,
- posun kurzora vpravo,
- presun kurzora na začiatok textu,
- presun kurzora na koniec textu,
- zapnutie/vypnutie vkladania alebo nahradu textu (InsertMode). Režim vkladania textu je indikovaný zobrazením znaku „_“,
- zapnutie/vypnutie písania číslíc (NumLock),
- mazanie celého riadku.

* kurzor sa zobrazuje na konci riadku naznačujúc aktuálnu polohu kde sa bude meniť, zadávať text.

Odporučaný postup pri programovaní pokladnice

Pri programovaní jednotlivých funkcií pokladnice odporúčame užívateľovi programovať pokladnicu v tomto poradí:

- 1) parametre cien a daní
- 2) meny (pokiaľ prijímate platby aj v cudzej mene)
- 3) daňové hladiny

- 4) logo účtenky
- 5) tovarové skupiny
- 6) merné jednotky
- 7) tovarové položky
- 8) prirážky a zlavy
- 9) systémové parametre - Dátum a čas
- 10) periféria (pokiaľ ich používate)

Tabuľka 3.1 - Štruktúra menu v P-režime

| Režim | SKR.* | Názov menu | Popis menu |
|---------|-------|------------------|--|
| P-režim | 1 | Tovarové položky | Menu pre programovanie tovarových položiek (PLU) |
| | 2 | Tovarové skupiny | Programovanie názvu DPT |
| | 3 | Pokladníci | Programovanie parametrov pokladníkov |
| | 4 | Daňové hladiny | Menu pre programovanie sadzby a typu dane |
| | 5 | Textové logo | V tomto menu si naprogramujete logo s údajmi o vašej firme |
| | 6 | Funkčné texty | Zmena funkčného textu |
| | 7 | Merné jednotky | Možnosť programovania predajných jednotiek |
| | 8 | Prirážky a zlavy | Programovanie hodnôt a limitov pre prirážky a zlavy |
| | 9 | Meny | Nastavenia pre hlavnú a vedľajšiu menu |
| | - | Par. cien a daní | Nastavenie parametra pre ceny, hotovosť a dane |
| | - | Graf. logo | Nastavenie vypnutia/zapnutia tlače |
| | - | Žurnál | Možnosti textového žurnálu |
| | - | Binárny žurnál | Možnosti binárneho žurnálu |
| | - | Sys. parametre | Menu pre systémové nastavenia pokladnice, Prechod na euro |
| | - | Periféria | Nastavenia pre perifériu (skener, váhy, platobný terminál, PC) |
| | - | Servis | Servisné funkcie |

* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu

Priklad: ak ste v P režime a zatlačíte napríklad číslo 5, prejdete na menu pre programovanie textového logo

PARAMETRE CIEN A DANÍ

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Par. cien a daní

Tabuľka 3.2 – Parametre cien a daní – prechod po menu šípkami ← alebo →

| Menu | SKR.* | Názov podmenu | Popis podmenu |
|------------------|-------|------------------|----------------------------------|
| Par. cien a daní | 1 | Nastavenie cien | Základné nastavenia pre ceny |
| | 2 | Nast. hotovosti | Základné nastavenia pre hotovosť |
| | 3 | Nastavenie danej | Základné nastavenia pre dane |

* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu

Tieto parametre sú údaje, ktoré majú hlavný vplyv na správnu funkčnosť celej pokladnice (počet desatiných miest, zaokrúhľovanie, a pod.) V pokladnici je po uvedení do prevádzky vytvorené nastavenie všetkých parametrov, v súlade s platným zákonom.

Prehľad jednotlivých parametrov cien a daní

Nastavenie cien

Par. cien a daní
Nastavenie cien

V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie cien s uvedeným rozsahom možných hodnôt, základným nastavením a stručným popisom.

Tabuľka 3.3 – Nastavenie cien – prechod po menu šípkami ← alebo →

| Názov parametra | Základné nastavenie | Rozsah | Popis |
|---------------------|---------------------|---|---|
| Poč. m. jedn. ceny* | 2 | 0-3 | Nastavenie počtu desatinných miest jednotkovej ceny |
| Spôsob zaokrúhl.* | Od 5 hore | dole, hore, od 5 hore, štvrtinové, osminové | Spôsob zaokrúhľovania cien |
| Pozícia zaokr. * | 2 | 0-3 | Pozícia zaokrúhlenia cien |

* spôsob editácie – použite šípky alebo

Nastavenie hotovosti

V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie hotovosti s uvedeným rozsahom možných hodnôt, základným nastavením a stručným popisom

Tabuľka 3.4 – Nast. hotovosti – prechod po menu šípkami ← alebo →

| Názov parametra | Základné nastavenie | Rozsah | Popis |
|-------------------|---------------------|---|---|
| Hl. mena-zaokr.* | od 5 hore | dole, hore, od 5 hore, štvrtinové, osminové | Spôsob zaokrúhľovania hotovosti v hlavnej mene |
| Hl. mena-poz.z.* | 2 | 0-3 | Parameter pre pozíciu zaokrúhlenia hlavnej meny |
| Vedl.mena-zaokr.* | od 5 hore | dole, hore, od 5 hore, štvrtinové, osminové | Spôsob zaokrúhľovania hotovosti vo vedľajšej mene |
| Vedl.mena-poz.z.* | 2 | 0-3 | Parameter pre pozíciu zaokrúhlenia vedľajšej meny |

* spôsob editácie – použite šípky alebo

Nastavenie daní

V tabuľke je uvedený prehľad jednotlivých parametrov pre nastavenie daní s uvedeným rozsahom možných hodnôt, základným nastavením a stručným popisom.

Tabuľka 3.5 – Nastavenie daní – prechod po menu šípkami ← alebo →

| Názov parametra | Základné nastavenie | Rozsah | Popis |
|-------------------|---------------------|---|--|
| Spôsob zaokrúhl.* | od 5 hore | dole, hore, od 5 hore, štvrtinové, osminové | Spôsob zaokrúhľovania daní hlavnej meny |
| Pozícia zaokr.* | 2 | 0-3 | Pozícia, na ktorej sa má zaokrúhľovať daň |
| Tlačíť dane | áno | nie | Tlač daní na účtenke, pre neplatiča dane nastaviť na „nie“ |

* spôsob editácie – použite šípky ↑ alebo ↓

MENY

Poznámka:

Pred začatím programovania si náskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Meny

V pokladniči je možné prijímať platby v hotovosti aj v cudzej mene. Pre tento účel slúži menu pre nastavenie miem, ktoré obsahuje nasledovné parametre:

Tabuľka 3.6 – Meny – prechod po menu šípkami ← alebo →

| Názov parametra | Základné nastavenie | Rozsah | Popis |
|--------------------|---------------------|---------|---------------------------------------|
| Hl. mena-názov | EUR | 3 znaky | Programovanie názvu hlavnej meny |
| Hl. mena-des. m.* | 2 | 0-3 | Počet desatiných miest hlavnej meny |
| Vedľ. mena-názov | USD | 3 znaky | Programovanie názvu vedľajšej meny |
| Vedľ. mena-kurz | 0,746602 | | Kurz vedľajšej meny |
| Vedľ. mena-des.m.* | 2 | 0-3 | Počet desatiných miest vedľajšej meny |
| Konverzný kurz | 30.1260 | | Konverzný kurz pre duálny obeh** |

* spôsob editácie – použite šípky ↑ alebo ↓

** viac informácií ohľadom duálneho obehu nájdete v kapitole „Prechod na euro“

Upozornenie:

Niektoré parametre je možné programovať len po splnení určitých podmienok. Napr. vykonanie dennej Z uzávierky (zmena kurzu vedľajšej meny).

DAŇOVÉ HLADINY

Poznámka:

Pred začatím programovania si náskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Daňové hladiny

Pokladnica umožňuje pracovať so 4 úrovňami dane z pridanej hodnoty. Sadzba dane a jej typ je programovateľný. Sadzby daňových hladín je potrebné naprogramovať v súlade s platnou legislatívou.

Upozornenie:

Pre zmenu daní je nutné vykonanie Z dennej uzávierky (správy). Vid. kapitola „Uzávierky“.

Tabuľka 3.7 - parametre pre programovanie daňových sadzieb

| Parameter | Základné nastavenie | Rozsah | Popis |
|------------|--|----------------------------|--|
| DAŇ-sadzba | DPH1 = 20%, DPH2 = 10%, DPH3 = 0%, DPH4 = 0% | 0-100% | Nastavenie sadzby dane |
| DAŇ-typ * | DPH1 = DPH, DPH2 = DPH, DPH3 = Faktúra, DPH4 = nezdaničelná. | DPH, Nezdaničelná, Faktúra | Typ dane charakterizuje či ide o daň z pridanej hodnoty, nezdaničelnú hladinu alebo daňovú hladinu pre faktúry |

*spôsob editácie – použite šípky alebo

Poznámka:

Daňová hladina nastavená na hodnotu 100% je neaktívna. PLU priradené k neaktívnej daňovej hladine, alebo k daňovej hladine označenej ako faktúra, nie je možné registrovať. Zmenené hodnoty sa stanú platnými až pri ukončení programovania daní a po potvrdení ich uloženia obsluhou pokladnice, za predpokladu, že vo fiškálnej pamäti existuje voľné miesto pre dane. Podľa zákona č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 písm. b) je povolených 20 zmien daňových hladín.

TEXTOVÉ LOGO

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Textové logo

Pokladnica umožňuje vytlačiť na začiatku účtenky až 9 riadkov loga firmy (napr.: „Potraviny pod gaštanom“, „Ďakujeme vám“, DKP, a pod.) Každý riadok umožňuje vytlačiť 24 znakov normálnej šírky, alebo 12 znakov dvojitej šírky. Znak dvojitej šírky zadáte tak, že pred znakom stlačíte . Na displeji sa zobrazí znak „~“, ktorý indikuje, že nasledujúci znak bude dvojitej šírky.

1. riadok loga
~E ~L ~C ~O ~M

Na prechod medzi jednotlivými riadkami textového loga použite šípky alebo . Pre potvrdenie (uloženie) zmeny obsahu riadku loga stlačte kláves TOTAL (CELKOM), pre opustenie programovania loga zatlačte tlačidlo (MENU).

Pokladnica tlačí iba riadky textového loga, ktoré obsahujú znaky (za znak sa považuje aj medzera). Prázdné riadky sa na účtenke nevytlačia. Zmazanie riadku sa vykonáva klávesom .

Programovanie DKP a IČO/IČDPH

Na programovanie DKP a IČO/IČDPH je vyhradený 8. a 9. riadok textového loga. Ak chcete, aby sa na účtenkách tlačilo aj označenie týchto kódov, je ich potrebné taktiež naprogramovať.

Napr. IČDPH: SK123456789

GRAFICKÉ LOGO

Programovanie grafického loga v pokladnici je možné realizovať pomocou komunikačného softvéru Euro2A dostupného na stránke www.elcom.eu alebo funkciou Import z SD karty. Pri importe z SD karty musí byť v

koreňovom priečinku karty súbor LOGO.BMP s nižšie uvedenými vlastnosťami. Program Euro2A si dokáže poradiť aj so súbormi, ktoré nespĺňajú špecifikáciu ale upraví ich tak (oreže, doplní, zmení farby), že do pokladnice sa však uloží vždy logo s nasledovnými parametrami:

Parametre grafického loga:

- formát bmp
- bitová hĺbka 1bit (čiernobiele, bez stupňov šedej)
- maximálne rozmery loga 360 (presne) x 240 (maximálne) bodov

Tlač grafického loga je možné vypnúť tlačidlami v menu pre grafické logo, následne treba potvrdiť nastavenie tlačidlom (TOTAL). Pokiaľ je nastavená tlač grafického loga na „áno“ a logo nebolo naprogramované, grafické logo sa nevytlačí na účtenku.

PROGRAMOVANIE POKLADNÍKOV

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

**P-režim
Pokladníci**

Tabuľka 3.8 - parametre pre programovanie pokladníkov

Pokladnica umožňuje evidovať finančné operácie pre dvoch nezávislých pokladníkov. Programovanie pokladníkov sa skladá zo šiestich programovateľných údajov:

| Oper. - Meno | Oper. - Heslo | Op. - X režim | Op. - Z režim | Op. - P režim | Op. - T režim |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 znakov | 4 znaky | áno | áno | áno | áno |
| | | nie | nie | nie | nie |

Programovanie hesla pokladníka umožňuje naprogramovať heslo pre každého pokladníka, pomocou ktorého sa bude daný pokladník prihlásovať k pokladničke, a tým využívať jednotlivé funkcie pokladničky. Po prihlásení konkrétného pokladníka bude na účtenkách vytlačené jeho meno a taktiež všetky vykonané operácie budú evidované pod jeho menom.

Poznámka:

Ak bolo zmenené meno aktuálne prihláseného pokladníka, je potrebné vykonať odhlásenie a opäťovné prihlásenie, aby sa zmena meno prejavila na účtenkách.

TOVAROVÉ SKUPINY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

**P-režim
Tovarové skupiny**

Pokladnica Euro-50TE Cash má možnosť naprogramovať dve tovarové skupiny. (Čo tovarová skupina je a príklad jej použitia nájdete v úvodnej časti manuálu v kapitole „Základné pojmy“). Tovarové skupiny je možné naprogramovať len názov na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej šírky.

MERNÉ JEDNOTKY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Merné jednotky

Ku každej tovarovej položke (PLU) je možné priradiť predajnú jednotku, ktorá charakterizuje konkrétny tovar. Je možné naprogramovať 8 predajných jednotiek v rozsahu maximálne 3 písmen.

Tabuľka 3.9 - základné predprogramované merné jednotky

| Jednotka, číslo | Popis | Jednotka, číslo | Popis |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 1 | | 5 | m |
| 2 | ks | 6 | m2 |
| 3 | kg | 7 | fľ |
| 4 | l | 8 | bal |

FUNKČNÉ TEXTY

V tejto časti je možné zmeniť popis „REFERENČNÉ ČÍSLO“ zobrazené pri zadávaní referenčného čísla. Po zadaní sa nastavenie potvrdí tlačidlom **TOTAL**. Pri vymazaní textu sa vytlačí prázdný riadok. Text je možné naprogramovať na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej šírky.

TOVAROVÉ POLOŽKY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Tovarové Položky

Na pokladnici Euro-50TE Cash je možnosť naprogramovať 10 položiek. Pre každú tovarovú položku je možné naprogramovať:

Tabuľka 3.10 – parametre pre programovanie tovarových položiek

| Parameter | Základné nastavenie | Rozsah | Popis |
|-----------------|---------------------|----------------|---|
| PLU-cena | 0.00 | max. 8 číslic | Naprogramovaná cena tovarovej položky |
| PLU-názov | | max. 24 znakov | Názov tovarovej položky |
| PLU-č. kód* | 00000000000000 | max. 18 číslic | Číarový kód tovarovej položky |
| PLU-prízn.** | 0101010000100 | | Príznak tovarovej položky. |
| PLU-daň.hl.*** | 19.00% (A) | | Priradenie k daňovej hladine |
| PLU-DPT*** | DPT01 | | Priradenie k tovarovej skupine |
| PLU-jednot.*** | | | Priradenie k mernej jednotke |
| PLU-linkPLU**** | 0000 | 0-2000 | Číslo PLU ktoré sa prilinkuje. |
| PLU-ináCena*** | áno | áno, nie | Možnosť zadania inej ceny ako naprogramovanej |
| PLU-popisné*** | nie | áno, nie | Príznak, či sa jedná o popisnú položku. V tom prípade sa vytlačí názov PLU, ale predaj neovplyvní finančné počítadlá. |
| PLU-vr.obal*** | nie | áno, nie | Príznak pre zaradenie položky do kategórie vratných obalov (fľaša, prepravka, sud,...). |

- * čiarový kód je možné zadat len ručne, pokladnica nepodporuje pripojenie snímača čiarového kódu
- ** pre vstup do programovania príznakov tovarovej položky stlačte kláves **TOTAL**, alebo zadajte manuálne príznak pre dané PLU a potvrdte zmenu klávesom **TOTAL**. Pokiaľ chcete preskočiť programovanie príznakov stlačte kláves **→**
- *** spôsob editácie – použite šípky **↑** alebo **↓**
- **** ak má PLU nastavenú linkovanú tovarovú položku, pri predaji daného PLU dôjde k automatickému zaúčtovaniu linkovej tovarovej položky. Túto funkciu je možné použiť pri rôznych akciách, v prípade vratných obalov (vratná fľaša, prepravka, ...) napr. nákup PLU 1 (minerálka) a k tomu sa naúčtuje PLU 2 (fľaša).

Pri nastavení na hodnotu 0, nie je k tovarovej položke prilinkované žiadne PLU.

Nie je možné nalinkovať PLU samo na seba!

Poznámka:

Tovarová položka bez názvu, resp. priradená k neaktívnej daňovej hladine, alebo priradená k daňovej hladine označenej ako faktúra, je neaktívna (nie je možné ju naúčtovať).

TIP: Stlačením **SHIFT** **←** alebo **SHIFT** **→** sa presúvate medzi rovnakými parametrami jednotlivých položiek. Napr. pri programovaní názvu prvej tovarovej položky po stlačení **SHIFT** **→** sa automaticky presuniete na programovanie názvu druhej tovarovej položky. Pri programovaní ceny položky podobným spôsobom funguje aj kláves **PRICE**, t. j. pokiaľ pri programovaní ceny pre prvú tovarovú položku stlačíte kláves **PRICE**, automaticky prejdete na programovanie ceny druhej tovarovej položky.

Prechod na konkrétnu tovarovú položku

Ak chceme zmeniť parametre napríklad pre 5. položku je to možné uskutočniť nasledovne:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|---|---------------------------------------|
| Nastavte pokladnicu do P-režimu na programovanie tovarových položiek, zobrazí sa nastavenie ceny pre prvú tovarovú položku: | 0001 .PLU-cena 0 .00 |
| Zadajte číslo položky, na ktorú chcete prejsť, v našom prípade 5 a stlačte tlačidlo PLU (PLU) | 0001 .PLU-cena 5 |
| Pokladnica prejde na programovanie ceny pre 25. PLU | 0005 .PLU-cena 0 .00 |

PRIRÁWKY A ZĽAVY

Poznámka:

Pred začatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.

P-režim
Prirážky a zľavy

Tabuľka 3.11 – parametre pre programovanie prirážky a zľavy


| Názov parametra | Základné nastavenie | Rozsah | Popis |
|------------------|---------------------|-----------|--|
| 1.sadzba % prir. | 0.00 | 0,00-100% | Naprogramovaná hodnota percentuálnej prirážky |
| 2.limit % prir. | 0.00 | 0,00-100% | Limit pre ručné zadanie prirážky počas predaja |
| 3.sadzba % zľavy | 0.00 | 0,00-100% | Naprogramovaná hodnota percentuálnej zľavy |
| 4.limit % zľavy | 0.00 | 0,00-100% | Limit pre ručné zadanie zľavy počas predaja |

Parameter „Limit percentuálnej prírážky a percentuálnej zľavy“ určuje aj možnosť použitia hodnotovej prírážky, resp. zľavy. To znamená, že ak chcete zakázať použitie hodnotových prírážok/zliav, je potrebné nastaviť limit percentuálnej prírážky/zľavy na hodnotu 0.

SYSTÉMOVÉ PARAMETRE

Poznámka:

Pred začatím programovania si najsúčasťou prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.



Tabuľka 3.12 – Systémové parametre - prechod po menu šípkami ← alebo →

| Menu | SKR.* | Názov podmenu | Popis podmenu |
|---------------|-------|------------------|--|
| Sys.parametre | 1 | Úsporný režim | Nastavenie času pre prechod do úsporného režimu (0-60 min) |
| | 2 | Dátum a čas | Programovanie dátumu a času |
| | 3 | Testy | Základné testy pokladnice |
| | 4 | Inicializácia ** | Vymaže všetky naprogramované údaje a pokladnicu vráti do základného nastavenia |
| | 5 | Prechod na euro | Zapnutie a vypnutie duálneho zobrazovania, duálneho obehu (viď. kapitolu „Prechod na euro“) |
| | 6 | Verzia softvéru | Pokladnica zobrazí na displeji aktuálnu verziu SW v pokladnici. Stlačením klávesu (EAN) sa číslo verzie vytlačí na termo pásku. |
| | 7 | Export | Export dát na pamäťovú kartu |
| | 8 | Import | Import dát z pamäťovej karty |

* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu

** viac informácií v kapitole „Inicializácia“

Export a Import

Export

Funkcia „Export“ slúži na uloženie dát z pokladnice na pamäťovú SD kartu (pamäťová karta nie je súčasťou balenia). Túto funkciu môžete použiť na zálohovanie tovarových položiek (PLU), tovarových skupín (DPT), merných jednotiek, prírážok a zliav, daňových hladín, textového loga, grafického loga, pokladníkov, resp. v prípade upgrade SW v pokladnici pre zálohovanie a následné obnovenie dát. Taktiež je možné na pamäťovú kartu ukladať elektronický žurnál.



Pri exporte si môžete vybrať export jednotlivých častí (tovarové položky - PLU, tovarové skupiny - DPT, merné jednotky, prírážky a zľavy, daňové hladiny, textové logo, grafické logo, pokladníci), alebo export všetkých naraz.



V prípade úspešného exportu sa na pamäťovej karte vytvoria súbory: „DPT.EDF, LOGO.BMP, MEASUNIT.EDF, OPERATOR.EDF, PLU.EDF, SURDISC.EDF, TAXGROUP.EDF, TEXTLOGO.EDF“. Súbory patria do projektu, ktorý je možné editovať softvérom dostupným na www.elcom.eu. Po uložení zmien do projektu je následne možné importovať dátá naspäť do pokladnice.

Pokiaľ si vyberiete možnosť Export - Všetko na pamäťovej karte sa vytvoria nasledovné súbory:


- DPT.EDF – tovarové skupiny
- LOGO.BMP – grafické logo
- MEASUNIT.EDF – merné jednotky
- OPERATOR.EDF – pokladníci
- PLU.EDF – tovarové položky
- SURDISC.EDF – prirážky a zlavy
- TAXGROUP.EDF – daňové hladiny
- TEXTLOGO.EDF – textové logo

Upozornenie:

Pokiaľ na pamäťovú kartu už boli zálohované dátá z pokladnice, ďalším exportom budú prepísané a ne-návratne stratené.

Import

Funkcia „Import“ slúži na načítanie dát z pamäťovej SD karty do pamäte pokladnice. Túto funkciu môžete použiť na načítanie tovarových položiek (PLU), tovarových skupín (DPT), merných jednotiek, prirážok a zlavi, daňových hladin, textového loga, grafického loga, pokladníkov.



Pre úspešný import údajov musia byť na pamäťovej karte súbory „DPT.EDF“, „LOGO.BMP“, „MEASUNIT.EDF“, „OPERATOR.EDF“, „PLU.EDF“, „SURDISC.EDF“, „TAXGROUP.EDF“, „TEXTLOGO.EDF“, ktoré boli vytvorené exportom z pokladnice, alebo pomocou programu na editáciu údajov na pokladnici, ktorý je dostupný na www.elcom.eu.


Upozornenia:

- Všetky informácie v pokladnici sa importom prepíšu informáciami na pamäťovej SD karte a nenávratne sa stratia.
- Počas vykonávania exportu a importu dát pokladnicu nevypínať a neotvárať kryt batérie!
- Pre správnu funkciu importu je rozhodujúci názov súboru s dátami, ktorý musí mať tvar uvedený vyššie.

PERIFÉRIE

Poznámka:

Pred začiatím programovania si najskôr prečítajte časť „Všeobecný postup pri programovaní v P-režime“, ktorá sa nachádza na začiatku kapitoly „Programovanie pokladnice“.



V menu Periférie môžete nakonfigurovať parametre pre komunikáciu s PC.

Tabuľka 3.13 – Periférie - prechod po menu šípkami ← alebo →

| Menu | SKR.* | Názov podmenu | Popis podmenu |
|-----------|-------|---------------|--|
| Periférie | 1 | PC** | Umožňuje nastavenie portu pre komunikáciu s PC |

* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu

** ak nepoužívate komunikáciu s PC, odporúčame nastaviť port na žiadny, čím sa zvýsi výdrž pokladnice pri práci na batériu.

Tabuľka 3.14 - parametre pre programovanie portu PC

| Parameter | Základné nastavenie | Rozsah | Popis |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| PC port | USB port | USB port, žiadny | Komunikačný port pre PC |

Textový žurnál

Kontrolná páska je v pokladnici uchovávaná vo forme elektronického žurnálu. Žurnál je ukladaný priebežne v internej pamäti pokladnice. Ten je možné po jej zaplnení exportovať na pamäťovú kartu, resp. preniesť prostredníctvom komunikačnej knižnice do PC a následne ho z pokladnice vymazať. Pre zjednodušenie práce s el. žurnálom je možné nastaviť automatický export žurnálu na pamäťovú kartu (nie je súčasťou balenia) pri vykonávaní dennej uzávierky.

Tabuľka 3.15 – Parametre text. žurnálu - prechod po menu šípkami ← alebo →

| Menu | SKR.* | Názov podmenu | Popis podmenu |
|--------|-------|------------------|--|
| Žurnál | 1 | Tlač žurnálu | Vytlači žurnál na účtenku |
| | 2 | Export na SD | Uloží žurnál na pamäťovú kartu |
| | 3 | Zmazanie žurnálu | Vymaze žurnál po predchádzajúcim exporte alebo prenesení do PC |
| | 4 | Veľkosť žurnálu | Zobrazí voľnú kapacitu žurnálu v percentoch |
| | 5 | Nastavenia | Umožňuje nastavenie automatického exportu žurnálu po vykonaní dennej „Z“ uzávierky |

Binárny žurnál

Slúži na uchovávanie štruktúrovaných informácií o predaji. Uložené dátá je možné po prenose do PC použiť na vyhodnocovanie rôznych štatistik predaja.

Tabuľka 3.16 – Binárny žurnál

| Menu | SKR.* | Názov podmenu | Popis podmenu |
|----------------|-------|------------------|---|
| Binárny žurnál | 1 | Export na SD | Uloží žurnál na pamäťovú kartu |
| | 2 | Zmazanie žurnálu | Vymaze žurnál po predchádzajúcim exporte alebo prenesení do PC |
| | 3 | Veľkosť žurnálu | Zobrazí voľnú kapacitu žurnálu v percentoch |
| | 4 | Nastavenia | Umožňuje zvoliť nastavenie automatického exportu žurnálu po vykonaní dennej „Z“ uzávierky |

OBSLUHA POKLADNICE V REGISTRAČNOM REŽIME

V nasledujúcich kapitolách sú popísané funkcie pokladnice, ktoré môžete využívať v regisračnom režime. V tomto režime si pokladnica zaznamenáva všetky finančné operácie. Všetky nižšie popísané funkcie si môžete najprv vyskúšať v tréningovom režime bez uchovávania finančných údajov v pokladnicu.

Pred uvedením do prevádzky pokladnica tlačí v každom trefom riadku výstupu text „Skúška pokladnice“. Takéto účtenky nie je možné použiť ako daňový doklad a slúžia len na odskúšanie práce s pokladnicou. Uvedením pokladnice do prevádzky budú vynulované všetky počítadlá pokladnice.

Podľa zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov § 7 odst. 4) elektronickú regisračnú pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú regisračnú pokladnicu do prevádzky zaznamenaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej pamäte; túto skutočnosť servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej regisračnej pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú regisračnú pokladnicu uviedla do prevádzky, s uvedením jej mena a priezviska.

Údaje, ktoré sa zaznamenajú do fiskálnej pamäte sú definované v § 4 ods. 4 písm. a):

1. ochranný znak,
2. daňový kód elektronickej regisračnej pokladnice,
3. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
4. daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
5. identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
6. dátum a čas uvedenia elektronickej regisračnej pokladnice do prevádzky,
7. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,
8. minimálne dve meny.

Od uvedenia pokladnice do prevádzky musí byť na každom pokladničnom doklade vytlačený ochranný znak: . Podľa § 4 ods. 2. písm. a) bod 7 musí elektronická regisračná pokladnica zabezpečovať vytlačenie ochranného znaku len na pokladničnom doklade a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2.

STAVY A FUNKCIE, KTORÉ JE POTREBNÉ POZNAT PRED ZAČIATKOM ÚČTOVANIA

Ak sú na klávese dve funkcie, funkcia v dolnej časti klávesu je vybraná priamym stlačením, pri výbere hornej funkcie je potrebné pred vlastným stlačením pridražiť kláves  (SHIFT).

Upozornenie na chybu - kláves ZMAZAT

Pri chybnom použití funkčného klávesu alebo pri prekročení rozsahu účtovania sa na displeji sa zobrazí popis chyby. Popis chyby odstráňte stlačením klávesu  CLEAR. Potom zadajte správne údaje.

Klávesy pre určenie platby HOTOVOSŤ, ŠEK a KREDIT

Všetky obchodné transakcie sú ukončené stlačením niektorého z klávesov pre určenie platby, resp. ich kombináciou. Podľa spôsobu zaplatenia účtu (v hotovosti, kreditnou kartou, šekom a pod.) transakciu ukončíme stlačením jedného z klávesov  TOTAL,   CREDIT, alebo   CHECK.

Pred samotným stlačením tlačidla pre určenie platby, je možné zadaf hodnotu, ktorú chce zákazník zaplatiť danou platbou. Pokial je zadaná hodnota menšia ako požadovaná čiastka, pokladnica vyzve na doplatenie dĺžnej sumy (možnosť kombinovať jednotlivé platby), v opačnom prípade pokladnica zobrazí čiastku, ktorú je potrebné vydáť.

Pri platbe kreditnou kartou, alebo šekom, sa táto platba ani hodnota účtenky na zaplatenie nezaokrúhlí.

Poznámka: Medzisúčet sa priebežne zobrazuje nezaokrúhlene.

Prihlasovanie pokladníka

Pri prihlasovaní pokladníka sa volí názov účtu pokladníka tlačidlami . Po zvolení pokladníka, sa potvrdí pokladník tlačidlom TOTAL a pokladnica vyzve pokladníka na zadanie prístupového hesla. Po zadaní hesla, klávesom TOTAL sa potvrdí heslo a po úspešnom prihlásení sa pokladnica prepne do registračného režimu. Pokiaľ bolo zadané nesprávne heslo, pokladnica upozorní obsluhu na túto skutočnosť.

Zmena pokladníka

Zmena pokladníka sa uskutoční odhlásením z hlavného menu pokladnice a následným prihlásením sa.

HLAVNÉ MENU
R – režim

Odhlásenie sa uskutoční stláčaním tlačidla (MENU) v hlavnom menu, až kým sa nezobrazí správa „Odhlásený...“. Po odhlásení treba postupovať s prihlásením pokladníka ako je popísané v predchádzajúcej časti.

Odhlásenie pokladníka je možné realizovať len za predpokladu, že aspoň jednému z pokladníkov bolo predelené heslo.

Upozornenie:

Na základe zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov §4 ods. 2 písm. a) bod 1. musí pokladnica zabezpečovať „vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registračnej pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, pričom pokladničný doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky“.

Pokladnica na základe citovaného § neumožní pokračovať v účtovaní po 24. hodine, ak za predchádzajúci deň nebola vykonaná uzávierka. Pokladnica vyzve obsluhu k vykonaniu dennej uzávierky a až po jej vykonaní je možné pokračovať v účtovaní na pokladnici.

MENU REGISTRAČNÉHO REŽIMU

Do tohto menu vstúpite z registračného režimu (z režimu predaja) stlačením klávesu (MENU). Stláčaním tlačidiel alebo sa pohybujete po jednotlivých položkách menu, ktoré sú bližšie popísané v tabuľke 4.1 a v nasledujúcich kapitolách. Stlačením klávesu TOTAL vstúpite do vybranej položky menu, resp. vykonáte danú funkciu pokladnice.

Tabuľka 4.1 – Štruktúra menu registračného režimu

| Režim | SKR.* | Názov menu | Popis menu |
|-------------------|-------|------------------|---|
| Registračný režim | 1 | Predaj | Režim predaja |
| | 2 | Vklad hotovosti | Vklad hotovosti, napr. na začiatku dňa |
| | 3 | Výber hot./šekov | Výber hotovosti, resp. šekov v hlavnej a vedľajšej mene |
| | 4 | Vrátenie | Vrátenie tovaru (refund) |
| | 5 | Faktúra | Úhrada faktúry |
| | 6 | Vrátenie faktúry | Vrátenie faktúry |

* skratky sa používajú pre rýchlejšiu navigáciu v menu

VZORY ZÁKLADNÝCH POSTUPOV PRI ÚČTOVANÍ

Upozornenie:

Skúšanie účtovania položiek realizujte v T-režime.
(T režim je aktívny po uvedení pokladnice do pre-vádzky - s fiskalizovaní).

- 1) Prihláste sa heslom pokladníka.
- 2) Pokladnicu prepnite do registračného režimu „R“ (tréningového režimu „T“).
- 3) Žadajte kód predávanej položky.
- 4) Slaťte kláves **PLU** (PLU).
- 5) Opakujte bod č. 3 a 4 pre všetky položky, ktoré chcete zaúčtovať.
- 6) Ak ste zaúčtovali všetky položky sláťte kláves **ST** (MEDZISÚČET). Na displeji sa zobrazí celková hodnota predaja s daňou.
- 7) Oznámte čiastku zákazníkovi.
- 8) Zadajte čiastku, ktorú Vám zákazník dal a stlačte zodpovedajúci kláves typu platby: **TL** CEL-KOM (HOTOVOSŤ), **SKR** (KREDIT), alebo **GUR** (ŠEK).
- 9) Na displeji sa zobrazí čiastka, ktorú máte zákazníkovi vrátiť, v prípade ak je požadovaná suma menšia ako obdržaná čiastka.
- 10) Odtrhnite účtenku a podajte ju zákazníkovi súčasne s vydanými peniazmi.

Obrázok 4.1 – Vzorová účtenka nákupu:

- 1 - hlavička (logo) účtenky, identifikačné údaje prevádzky,
- 2 - identifikačné údaje subjektu,
- 3 - dátum,
- 4 - čas,
- 5 - poradové číslo fiskálneho pokladničného dokladu od poslednej Z finančnej uzávierky,
- 6 - meno pokladníka,
- 7 - názov položky,
- 8 - priradená daňová hladina,
- 9 - predané množstvo a jednotková cena,
- 10 - predajná cena položky,
- 11 - súčet základu dane z pridanej hodnoty (12) a výšky dane z pridanej hodnoty (13) v členení podľa sadieb,
- 12 - základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadieb,
- 13 - výška dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadieb,
- 14 - súčet základov dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- 15 - súčet výšky daní z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- 16 - hodnota nákupu,
- 17 - daňový kód pokladnice,
- 18 - ochranný znak označujúci každý platný fiskálny doklad.

| | | |
|---|--|----------------|
| 1 | POTRAVINY ABC Prev.: Hlavná 67 Námestie mládeže 3 080 01 Prešov IČ DPH: SK20200123 | |
| 2 | Ďakujeme D O V I D E N I A | |
| 7 | Mlieko | |
| 9 | 1.17,90 | =17.90A |
| | Josurt | |
| | 1.8,90 | =8.90A |
| | Veto | |
| | 1.22,70 | -22.70A |
| | Mýdlo | |
| | 5.12,30 | -61.50A |
| | Medzisúčet | |
| | 111,00 | |
| | Celkom EUR | 111,00 |
| | Zaokruhlenie | 0,00 |
| | Hotovosť | |
| | EUR | 111,00 |
| | | 16 |
| | Zdaniteľné A | 111,00 |
| | Základ dane A | 93,28 |
| | DPH A 19,00% | 17,72 |
| | Predaj celkom | |
| | 111,00 | |
| | Základ dane celkom | |
| | 93,28 | 14 |
| | DPH celkom | 17,72 |
| | | 15 |
| 3 | 09-07-2010 | 10:03 |
| 5 | 0005 | Pokladník1 |
| | DKP: | 42020012345006 |
| | | 17 |
| |  | 18 |

PREDAJ TOVARU

Tovarový položkám sú pridelené čísla (čísla PLU), napr. maslo RAMA-5, mlieko polotučné-3, Rum-1 a pod. V pokladnici sú pod jednotlivými číslami PLU naprogramované údaje o tovare - názov, cena, priradenie k tovarovej skupine a pod. Zadaním čísla PLU a stlačením klávesu **PLU** (PLU) sa údaje automaticky vyhľadajú v databáze tovarových položiek a zaúčtujú sa.

Účtovanie pomocou PLU umožňuje viesť evidenciu o predaji jednotlivých položiek, na účtenke vyvolať názvy jednotlivých položiek z pamäte pokladnice, automaticky vyvolať cenu a transakciu zaradiť do tovarových skupín.

Odstraňuje chyby personálu pri účtovaní, názvami každej položky na účtenke sprehľadňuje predaj a zvyšuje rýchlosť účtovania. Pri tomto spôsobe účtovania získate prehľad o predaji každej jednotlivej položky.

Základné účtovanie PLU

Príklad: Zákazník si kúpi Syr Encián s cenou 0.90 a Maslo Flóra s cenou 1.04:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|--|-----------------------|--|
| Pos 1 PLU | 1*Syr Encián 0.90 | Syr Encián 1:0.90 =0.90 A |
| Pos 2 PLU | 1*Maslo Flóra 1.04 | Maslo Flóra 1:1.04 =1.04 A |
| ST <small>(Subtotal)</small> | Medzisúčet 1.94 | Medzisúčet 1.94 |
| TL <small>(Total)</small> | Hotovosť 1.94 EUR | Celkom 1.94 Hotovosť 1.94 ***** Zdanit. A 1.94 Bez DPH A 1.63 DPH A 19.00% 0.31 Predaj celkom 1.94 Bez DPH celkom 1.63 DPH celkom 0.31 |

Opakovane účtovanie položky

Príklad: Zákazník si kúpi jeden syr (položka číslo 1: Syr Encián s cenou 0.90), ktorý je už naúčtovaný a rozchodne sa, že si kúpi aj druhý kus:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|--|------------------------|--|
| Pos 1 PLU | 1*Syr Encián 0.90 | Syr Encián 1:0.90 =0.90 A |
| PLU | 1*Syr Encián 2 0.90 | Syr Encián 1:0.90 =0.90 A |
| ST <small>(Subtotal)</small> | Medzisúčet 1.80 EUR | Medzisúčet 1.80 |
| TL <small>(Total)</small> | Hotovosť 1.80 EUR | Celkom 1.80 Hotovosť 1.80 ***** Zdanit. A 1.80 Bez DPH A 1.51 DPH A 19.00% 0.29 Predaj celkom 1.80 Bez DPH celkom 1.51 DPH celkom 0.29 |

Násobenie množstva PLU

Priklad: Zákazník kupuje 12 kusov syru Encián (PLU č. 1) s naprogramovanou cenou 0,90 EUR.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| | 12* | Syr Encián 12.00 =10.80 A |
| | 12*Syr Encián 10.80 | |

Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou

Pokladnica môže byť naprogramovaná tak, že pre účtovanie pomocou tovarových položiek je možné použiť cenu naprogramovanú alebo zadanú z klávesnice (viď kapitola Programovanie pokladnice – Tovarové položky). Zákazník dostal špeciálnu cenu, ale dané PLU už má cenu naprogramovanú. V nasledujúcom príklade má PLU č. 2 naprogramovanú cenu 1,04 ale špeciálna cena je 0,95 EUR.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | CENA 0.95 | Maslo Flóra 1.00 0.95 A |
| | 1*Maslo Flóra 0.95 | |

Predaj násobného počtu PLU s inou ako naprogramovanou cenou

Priklad: Zákazník kupuje 10 kusov položky Syr Encián (PLU č. 1 s cenou 0,90 EUR). Pri tomto množstve dostane špeciálnu cenu 0,83 EUR zadanú z klávesnice. (Jednotkovú cenu môžete násobiť aj desatinným číslom (1,5; 0,125; a pod.). Násobenie číslami s desatinou časťou sa používa na priamy predaj váženého tovaru (mäso, zelenina, šalát, a podobne), kde je určená jednotková cena (napríklad za 1 kg, za 100g, a pod.).

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 12* | Syr Encián 12.00 =10.80 A |
| | Cena 0.83 | |
| | 12*Syr Encián 9.96 | |

Účtovanie dvakrát násobenej ceny pomocou PLU

Priklad: Naprogramovaná cena na meter štvorcový koberca je 1,06 EUR (príklad PLU č.3 – Koberec). Zákazník kupuje 3x5 metrov štvorcových.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | 3*5* | Koberec 3*5*1.06 =15.90 A |
| | 3*5* Koberec 15.90 | |

Je možné použiť aj ručné zadanie ceny, postup bol uvedený v kapitole „Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou“.

Účtovanie so zlomkovým množstvom

Priklad: Cena je určená pre balenie 5 kusov (napr. krabička žiaroviek) v cene 1.99 EUR. Zákazník kupuje len 3 ks. Postup:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 3 SHIFT / * 5 / * | 3/5* | Žiarovka 40W 3/5.1.99 =1.19A |
| 4 PLU | 3/5* žiarovka 40W 1.19 | |

Je možné použiť aj ručné zadanie ceny, postup bol uvedený v kapitole „Predaj PLU s inou ako naprogramovanou cenou“.

ĎALŠIE MOŽNOSTI PREDAJA

Predaj linkovaných položiek

Ak má predané PLU naprogramovanú k sebe aj linkovanú položku (obal, prepravka, akciový tovar,...), pokladnica automaticky pokračuje v predaji prilinkovej položky (pozri kapitolu Programovanie pokladnice – Tovarové položky).

Pravidlá platné pre účtovanie linkovaných položiek:

- Zrušením hlavnej položky z nákupu sa automaticky zruší aj prilinkovaná položka.
- Vrátením hlavnej položky sa automaticky zaúčtuje aj vrátenie prilinkovej položky.
- Prilinkovaná položka sa zaúčtuje s rovnakým množstvom ako hlavná položka.
- Zaúčtovanie zľavy/prírāžky na hlavnú položku sa neprejaví na prilinkovej položke, ale len na hlavnom PLU.
- Cena hlavnej položky zadaná z klávesnice sa neuplatní u prilinkovej položky.

Účtovanie vratných obalov

Pri programovaní vratného obalu je potrebné nastaviť príslušný príznak (PLU-vr. obal – áno), viac v kapitole Programovanie pokladnice – Tovarové položky. Následne je možné danú tovarovú položku prilinkovať k inej.

Priklad: Zákazník kupuje Pivo Šariš 12% (PLU č.4 s cenou 0,62 EUR), k tovarovej položke č. 4 je prilinkované PLU č.10 (Flaša s cenou 0,13 EUR).

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|------------------------|--|
| 4 PLU | 1*Flaša 0.13 | Pivo Šariš 12% 1.0.62 =0.62A |
| ST | Medzisúčet 0.75 EUR | Flaša 1.0.13 =0.13G |
| TL | Hotovosť 0.75 EUR | Medzisúčet 0.75 ***** Celkom 0.75 Hotovosť 0.75 |

Poznámka:

V prvom kroku sa na displeji na krátku chvíľu najskôr zobrazí informácia o predaji piva, vzápäť sa zobrazí informácia o predaji prilinkovej položky (flaše).

Účtovanie tovaru pomocou čiarového kódu

Poznámka: Čiarový kód musí byť naprogramovaný pre dané PLU

- predaj tovaru ručným zadaním čiarového kódu

Na pokladnici Euro-50TE Cash nie je možné používať snímač čiarových kódov. Je však možné vykonať predaj tovaru ručným zadaním čiarového kódu priamo cez klávesnicu.

Priklad 1: Predaj jedného tovaru s čiarovým kódom 8586001760096.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|---------------------|------------------------------|
| | 8586001760096 | Pivo 12% 1.0.41 -0.41A |
| | 1* Pivo 12% 0.41 | |

Priklad 2: Predaj 5 kusov tovaru s čiarovým kódom 8586001760096.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|---------------------|------------------------------|
| | 5* | |
| | 5* 8586001760096 | Pivo 12% 5.0.41 -2.05A |
| | 5*Pivo 12% 0.41 | |

OPRAVY A ZRUŠENIE

Mazanie

Priklad: Zadali ste nesprávnu cenu, ktorá ešte nebola vytlačená V nasledujúcom príklade číslo 1230 bolo zadané chybné namiesto správneho čísla 1290.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|-------------------|--------------------------|
| | 1230 |
| | 16-01-2008 R 14:57:50 |
| | 1290 |

Zrušenie (storno)

Funkcia zrušenie (storno) sa používa len na opravu predaných položiek v jednom konkrétnom, ešte neukončenom nákupu.

Priklad použitia: V nákupu sme omylom zaúčtovali zlú položku alebo si zákazník rozmyslel kúpu danej položky.

- Zrušenie poslednej naúčtovanej položky - priame zrušenie.

Registračný režim pokladnice

Postup: Predali ste položku Syr Encián a Maslo Flóra, ale maslo chcete z nákupu odstrániť a ukončiť nákup:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|------------------------|---|
| 1 PLU | 1*Syr Encián 0 .90 | Syr Encián 1.0.90 =0.90A |
| 2 PLU | 1*Maslo Flóra 1 .04 | Maslo Flóra 1.1.04 =-1.04A |
| RF | Zrušenie -1 .04 | Zrušenie Maslo Flóra 1.1.04 =-1.04A |
| TL | Hotovosť 0 .90 EUR | ***** Celkom 0.90 Hotovosť 0.90 |

- Zrušenie jedného z predchádzajúcich záznamov (nie posledného zaúčtovaného) - nepriame zrušenie.

Postup: Ak chcete zrušiť v nákupe jeden z predchádzajúcich tovarov (nie posledný), je potrebné si ho pomocou šípok alebo nalistovať v zozname predaných položiek, potom zrušiť tlačidlom (ZRUŠIŤ).

Príklad: Predali ste Syr Encián a Maslo Flóra a následne chcete zrušiť z nákupu položku Syr Encián:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|----------------------------|--|
| 1 PLU | 1*Syr Encián 1 0 .90 | Syr Encián 1.0.90 =0.90A |
| 2 PLU | 1*Maslo Flóra 1 1 .04 | Maslo Flóra 1.1.04 =-1.04A |
| ↑ | 1*Maslo Flóra (2) 1 .04 | Zrušenie Syr Encián 1.0.90 =-0.90A |
| ↑ | 1*Syr Encián (1) 0 .90 | Celkom 1.04 Hotovosť 1.04 |
| RF | Zrušenie -0 .90 | ***** |
| TL | Hotovosť 1 .04 SKK | |

Poznámka:

Číslo v zátvorke určuje poradové číslo položky v nákupe.

- Zrušenie (anulácia) celej účtenky.

Postup: Ak chcete zrušiť celú účtenku, postupujte nasledovne:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | 1*Syr Encián 0 .90 | Syr Encián 1.0.90 -0.90A |
| | 1*Maslo Flóra 1 .04 | Maslo Flóra 1.1.04 -=1.04A |
| | Medzisúčet 1 .94 EUR | Medzisúčet 1.94 |
| | Anulácia účtenky -1 .94 | Anulovaná účtenka |

PRIRÁŽKY A ZĽAVY

Percentuálna prirážka a percentuálna zľava na položku

Pokladnica dovoľuje naprogramovať výšku percentuálnej sadzby, ktorú môžete účtovať ako prirážku klávesom (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA) a zľavu klávesom (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) a taktiež limit pre ručné zadávanie zľavy alebo prirážky pri predaji.

Ak potrebujete účtovať inú sadzbu ako je predprogramovaná, zadajte pred stlačením klávesu (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA), alebo (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) číselnú hodnotu prirážky alebo zľavy. Hodnota novej sadzby bude akceptovaná len vtedy, ak neprekračuje naprogramovaný limit pre ručné zadanie; a uplatní sa len pre jednu registráciu.

Priprážky alebo zľavy nie je možné aplikovať na tovarové položky, ktoré sú naprogramované ako vratné obaly. Ak boli v nákupu zaúčtované vratné obaly, po aplikovaní prirážky/zľavy na nákup (po stlačení sa táto neaplikuje na vratné obaly.

Postup aplikácie naprogramovanej percentuálnej zľavy: (podmienka: naprogramované hodnoty v P-režime pre prirážky a zľavy, pozri kapitolu Programovanie pokladnice – Prirážky a zľavy), chceme na položku Syr Encián aplikovať naprogramovanú 10% zľavu:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | 1*Syr Encián 0 .90 | Syr Encián 1.0.90 -0.90A |
| | Zľava % -0 .09 | Zľava 10.00% -0.09A |
| | Hotovosť 0 .81 EUR | |

- pre aplikáciu prirážky postupujeme podobne, namiesto klávesu (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).

Postup ručného zadania percentuálnej zľavy: (podmienka: naprogramované hodnoty limitov v P-režime pre prirážky a zľavy, pozri kapitolu Programovanie pokladnice – Prirážky a zľavy), chceme na položku Syr Encián aplikovať 5% zľavu (ak je prirážka alebo zľava vyššia ako limit pre ručné zadanie zobrazí sa chyba):

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Syr Encián 0.90 | Syr Encián 1.0.90 -0.90 A |
| 5 | Zľava %- -0.05 | Zľava 5.00% -0.05A |
| TL | Hotovosť 0.85 EUR | |

- pre aplikáciu ručného zadania percentuálnej prirážky postupujeme podobne, namiesto klávesu (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).

Percentuálna prirážka a percentuálna zľava na medzisúčet

Postup: Ak majú mať všetky položky v rámci transakcie (nákupu) pripočítanú rovnakú zľavu alebo prirážku je možné ju naučtovať naraz pre celú transakciu (nákup). Je nutné nablokovať celý nákup (všetky položky), zatlačiť (MEDZISÚČET) a aplikovať naprogramovanú, alebo ručne zadanú prirážku alebo zľavu.

Priklad: Na predané ľubovoľné položky s celkovou cenou napríklad 23,00 EUR chcete uplatniť naprogramovanú 10% zľavu:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| predaj položiek | | |
| ST | Medzisúčet 23.00 EUR | Medzisúčet 23.00 Zľava na MS |
| % | Zľava %- -2.30 | 10.00% -2.30 ***** Celkom 20.70 |
| TL | Hotovosť 20.70 EUR | Hotovosť 20.70 |

- pre aplikáciu percentuálnej prirážky na celý nákup postupujeme podobne, namiesto klávesu (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).

Postup ručného zadania zľavy: Použijeme predchádzajúci príklad ale s ručne zadanou zľavou 4%.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| predaj položiek | | |
| ST | Medzisúčet 23.00 EUR | Medzisúčet 23.00 Zľava na MS |
| 4 | Zľava %- -0.92 | 4.00% -0.92 ***** Celkom 22.08 |
| TL | Hotovosť 22.08 EUR | Hotovosť 22.08 |

- pre aplikáciu ručne zadanej percentuálnej prirážky na celý nákup postupujeme podobne, namiesto klávesu (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme kláves (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).

Hodnotová prirážka a hodnotová zľava

Pokladnica umožňuje aplikovanie hodnotovej prirážky alebo zľavy na posledne zaúčtovanú položku alebo na všetky položky v nákupe. Veľkosť zadanej hodnotovej prirážky alebo zľavy nemôže byť väčšia, ako je hodnota položiek, prípadne skupiny položiek, na ktorú je prirážka alebo zľava aplikovaná.

Zadávanie hodnotovej prirážky/zľavy je podmienené nastavením limitu percentuálnej prirážky/zľavy. Ak je limit percentuálnej prirážky/zľavy nastavený na hodnotu 0, nie je možné zadávať ani hodnotovú prirážku/zľavu. Ak je hodnota nenulová, je zadávanie hodnotovej prirážky/zľavy povolené.

Postup zadania hodnotovej zľavy na medzisúčet: Použijeme predchádzajúci príklad, ale s ručne zadanou hodnotovou zľavou 10,00 EUR.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| predaj položiek | | |
| ST SUBTOTAL | Medzisúčet 25.00 EUR | Medzisúčet 25.00 |
| PORS 1 0 . 0 0 SHIFT -€ % | Zľava - -10.00 | Zľava na MS -10.00 |
| TL TOTAL | Hotovosť 15.00 EUR | Celkom 15.00 |
| | | Hotovosť 15.00 |

- pre aplikáciu percentuálnej prirážky na celý nákup postupujeme podobne, namiesto klávesu **[€ %]** (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme klávesu **[€ %+]** (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).

Postup zadania hodnotovej zľavy na položku: Zľava na syr Encián v hodnote 0,90 EUR.

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| PLU 1 | 1 *Syr Encián 0.90 | Syr Encián 0.90 |
| AUT* . JKL 5 0 SHIFT -€ % | Zľava - -0.50 | Zľava -0.50 |
| TL TOTAL | Hotovosť 0.40 EUR | |

- pre aplikáciu percentuálnej prirážky na celý nákup postupujeme podobne, namiesto klávesu **[€ %]** (PERCENTUÁLNA ZĽAVA) stlačíme klávesu **[€ %+]** (PERCENTUÁLNA PRIRÁŽKA).

VRÁTENIE

Vrátenie tovaru (refund)

Funkcia sa používa pri reklamácii, resp. vrátení tovaru z akejkoľvek inej príčiny. Túto funkciu je možné použiť jedine ako samostatnú operáciu, nemožno ju použiť počas otvoreného (rozblokovaného) nákupu.

V súlade so zákonom o registračných pokladničach sa hodnota operácie vrátenia tovaru zarátava do počítadla „Záporný obrat“. V pokladnici sa k tomuto účelu používa menu „Vrátenie“.

Registračný režim pokladnice

Poznámka:

V menu vrátenia je možné použiť všetky predchádzajúce spôsoby predaja položky (zadania ceny, násobného, deleného množstva, ...). Nie je možné použiť operácie prirážok a zliah!

Postup: Vrátenie položky syr Encián s naprogramovanou cenou (0,90 EUR).

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|---|--------------------------|--|
| R-režim | 08-05-2008 R 12:00:00 | |
| zatlačte tlačidlo | REGISTRÁCIA Predaj | Vrátenie tovaru Syr Encián 1:0.90 =-0.90A ***** |
| šípkami alebo prejdite na menu VRÁTENIE | REGISTRÁCIA Urátenie | Celkom -0.90 Hotovosť 0.00 Vydáť 0.90 |
| potvrďte tlačidlom | Urátenie tovaru | |
| | 1*Syr Encián -0.90 | |
| potvrďte tlačidlom | UVYDAŤ 0.90 EUR | |

Vrátenie obalu

Funkcia sa používa pri vrátení obalov (flaša, prepravka, sud, ...). V súlade so zákonom o regisračných pokladničiach sa hodnota operácie vrátenia zarátava do záporného obratu. V pokladniči sa k tomuto účelu používa kláves (VRÁTENIE OBALU). Funkciu vrátenia obalov je možné použiť samostatne, alebo v rámci rozblokovaného nákupu.

Postup: Vrátenie piatich fliaš naprogramovaných ako PLU č. 7 s naprogramovanou cenou (0,13 EUR). Je potrebné aby PLU č. 7 bolo naprogramované ako vratný obal (vid. kapitolu Programovanie pokladnice - Tovarové položky).

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|----------------------------|--------------------------|---|
| R-režim | 08-08-2008 R 12:00:00 | |
| zatlačte tlačidlo | Urátenie obalu | Vrátenie Flaša 5:0.13 -0.65G ***** |
| | 5* | Celkom -0.65 Hotovosť 0.00 Vydáť 0.65 |
| | 5*Flaša -0.65 | |
| ukončite účtenku tlačidlom | UVYDAŤ 0.65 EUR | |

Pri vrátení obalov je možné použiť všetky predchádzajúce spôsoby predaja položky (zadania ceny, násobného, deleného množstva, ...). Nie je možné použiť operácie prirážok a zliah!

VKLAD HOTOVOSTI

Vklad sa používa na zaznamenávanie neobchodných platieb (vkladov). Príkladom je vloženie dennej počiatocnej hotovosti do zásuvky pokladnice. Pokladnica umožňuje vkladateľovi vytlačiť doklad o vložení hotovosti. Podľa vašich požiadaviek doklad môže obsahovať aj meno vkladajúceho a dôvod vkladu. Meno a dôvod je možné zadať až na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej šírky. Na vytlačenom doklade je ešte vyhradené miesto pre podpis vkladajúceho. Zadanie mena vkladajúceho a dôvod vkladu je nepovinné. Ak nechcete zadávať tieto údaje, stačí ukončiť operáciu vkladu dvojitým stlačením klávesu **TOTAL (CELKOM)**.

Postup: Vklad v hlavnej mene 1000,00 EUR v hotovosti:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| R-režim | 08-08-2008 R 12:00:00 | Hotovosť Vklad 1000.00 |
| zatlačte tlačidlo MENU | REGISTRÁCIA Predaj | MENO: Jano |
| šípkami ← alebo → prejdite na menu Vklad hotovosti | REGISTRÁCIA Vklad hotovosti | Dôvod vkladu: otvorenie dňa |
| potvrďte tlačidlom TL TOTAL | Hodnota: | Podpis: |
| 1 0 0 0 . 0 0 TL | Hodnota: 1000.00 | |
| zadajte meno pokladníka, potvrďte tlačidlom TL TOTAL | Meno: Jano | |
| zadajte dôvod vkladu, potvrďte tlačidlom TL TOTAL | Dôvod: otvorenie dňa | |

Vytlačí sa účtenka, v spodnej časti je možné podpísť pokladníkom tento doklad.

VÝBER HOTOVOSTI ALEBO ŠEKOV

Výber peňažnej hotovosti alebo šekov zo zásuvky pokladnice, ktorý nesúvisí s predajom, sa zaznamenáva pomocou operácie „výber hot./šekov“. Túto funkciu používame napríklad pri odvode tržby pri striedaní pokladníkov alebo pri potrebe znižiť množstvo peňazí v zásuvke. Pokladnica umožňuje vytlačiť doklad o výbere hotovosti. Podľa vašich požiadaviek doklad môže obsahovať aj meno vyberajúceho a dôvod výberu. Meno a dôvod je možné zadať až na 24 znakov alebo 12 znakov dvojitej šírky. Na vytlačenom doklade je ešte vyhradené miesto pre podpis vyberajúceho. Zadanie mena vyberajúceho a dôvod výberu je nepovinné. Ak nechcete zadávať tieto údaje, stačí ukončiť operáciu výberu dvojitým stlačením klávesu **TOTAL (CELKOM)**.

Príklad: Výber 500,00 EUR (hlavná mena v hotovosti):

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| R-režim | 08-08-2008 R 12:00:00 | Hotovosť Výber 500.00 |
| zatlačte tlačidlo  | REGISTRÁCIA Predaj | MENO: Jano |
| šípkami  alebo  prejdite na menu Výber hot./šekov | REGISTRÁCIA Výber hot./šekov | Dôvod výberu: koniec dňa |
| potvrdte tlačidlom  , pokiaľ sa jedná o výber šekov, šípkami  alebo  prejdite na Šeky-hl. mena | Výber hot./šekov Hot.-hl. mena | Podpis: |
| potvrdte tlačidlom  | Hodnota: | |
|  | Hodnota: 500.00 | |
| zadajte meno pokladníka, potvrdte tlačidlom  | Meno: Jano | |
| zadajte dôvod výberu, potvrdte tlačidlom  | Dôvod: koniec dňa | |

TIP: V prípade ak chcete vybrať celý obsah zásuvky (napríklad výber v hlavnej mene) je nutné zadáť ako hodnotu výberu 0,00.

ÚHRADA FAKTÚRY A VRÁTENIE FAKTÚRY

Úhrada faktúry a vrátenie faktúry je špeciálny typ pokladničného dokladu, ktorý neobsahuje žiadne tovarové položky a slúži ako doklad k zaplateniu faktúry. Aby sme mohli vytvárať tento typ dokladu je nutné mať naprogramovanú jednu z daňových hladín na typ „Faktúra“, čím vyhradíme túto daňovú hladinu pre faktúry (vid' kapitola Programovanie daňových sadzieb). V tejto daňovej hladine sa potom bude kumulovať celková suma za úhrady faktúr a vrátenie faktúr v rámci jedného obchodného dňa. Táto celková suma je potom spolu s počtom úhrad faktúr tlačená na prehľadovej a dennej Z uzávierke.

Priklad: Úhrada faktúry v hodnote 250,00 EUR:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|---|---------------------------|---|
| R-režim | 28-03-2011 R 12:00:00 | Úhrada faktúry Číslo faktúry: 123456789 -250.00 |
| zatlačte tlačidlo MENU | REGISTRÁCIA Predaj | ***** Celkom EUR 250.00 Hotovosť EUR 250.00 ***** |
| šípkami ← alebo → prejdite na menu Faktúra a potvrdte tlačidlom TL TOTAL | REGISTRÁCIA Faktúra | 28-03-2011 12:00 0004 POKLADN.01 DKP: 72420200123450066489 HF |
| Zadajte číslo faktúry (nepovinný údaj) a potvrdte tlačidlom TL TOTAL | číslo faktúry: | |
| TUV JKL A11* A12* A13* A14* A15* TL TOTAL 2 5 0 . 0 0 TL TOTAL | Suma za úhradu: 250,00 | |
| ukončite účtenku tlačidlom ľubo-voľným druhom platby | 123456789 250,00 | |

Priklad: Vrátenie faktúry v hodnote 50,00 EUR

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy | Účtenka |
|--|---------------------------------|---|
| R-režim | 28-03-2011 R 12:00:00 | Vrátenie faktúry Číslo faktúry: 123456789 --50.00 |
| zatlačte tlačidlo MENU | REGISTRÁCIA Predaj | ***** Celkom EUR -50.00 Hotovosť EUR 0.00 Výdať EUR 50.00 ***** |
| šípkami ← alebo → prejdite na menu Vrátenie faktúry a potvrdte tlačidlom TL TOTAL | REGISTRÁCIA Vrátenie faktúry | 28-03-2011 12:00 0004 POKLADN.01 DKP: 72420200123450066489 HF |
| Zadajte číslo faktúry (nepovinný údaj) a potvrdte tlačidlom TL TOTAL | číslo faktúry: | |
| KL A11* A12* A13* A14* A15* TL TOTAL 5 0 . 0 0 TL TOTAL | Suma za úhradu: 50,00 | |
| ukončite účtenku tlačidlom TL TOTAL | 123456789 -50,00 | |

ZADANIE REFERENČNÉHO ČÍSLA

Pri určitých transakciách je potrebné pre kontrolu vytlačiť na účtenke referenčné číslo. Referenčné číslo sa zadá z numerickej časti klávesnice a stlačením klávesu **SHIFT** **←**. Referenčné číslo môže mať až 16 číslic.

Do účtenky je možné zadať napr. identifikáciu zákazníka. Pri začiatom nákupy, resp. pred začiatom nákupu, zadajte číslo zákazníka a stlačte kombináciu klávesov **SHIFT** **←**. Maximálna dĺžka referenčného čísla je 18 znakov.

Na displeji sa zobrazí naprogramovaný text (prednastavená hodnota je „Referenčné číslo“) a zadané číslo. Je možné pokračovať ďalej v účtovaní. Toto číslo sa vytlačí na účtenke v časti „informatívne údaje“.

Referenčné číslo je možné načítať aj prostredníctvom skenera čiarových kódov. Za referenčné číslo bude považovaný čiarový kód začínajúci kódom 22.

ÚČTOVANIE S DRUHOU MENOU

Pred tým ako sa začnete venovať tejto kapitole precítajte si kapitolu „Pojmy definujúce zavedenie meny euro resp. platby v cudzej mene“. Pokladnica Euro-50TE Cash je schopná pracovať s hlavnou, cudzou (vedľajšou) a duálnou menou podľa etapy euro meny v ktorej sa nachádza.

Poznámka:

Kvôli možnosti nastavenia rozdielneho počtu desatinných miest pre rôzne meny (napr. pre EUR zobrazovanie a programovanie cien na 3 resp. 2 desatinné miesta, resp. pre inú cudziu menu zobrazovanie a programovanie cien na 2 desatinné miesta) doporučujeme pri zadávaní hodnôt do pokladnice používať desatinnú čiarku. Napr. pre zadanie 23.00 stačí stlačiť klávesy 23., pre zadanie 38.500 stačí stlačiť klávesy 38.5 a pokladnica automaticky doplní desatinné miesta podľa nastavenia príznaku danej meny pre zobrazovanie a programovanie cien.

TEXTOVÝ ŽURNÁL

(presná kópia pokladničných dokladov, vid. §2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Pokladnica uchováva kontrolnú účtenku v pamäti pokladnice v elektronickej forme. Textový žurnál má kapacitu na 18 990 riadkov (vrátane prázdnych), čo pri účtenkách s 3 položkami v 3 rôznych daňových hladinách predstavuje približne 450 účteniek.

Pre účely archivácie kontrolných záznamov je nutné použiť médium, ktoré spĺňa požiadavky zákona. Spoločnosť Elcom odporúča použiť DVD médiá typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).

Pokladnica Euro-50TE Cash umožňuje prenos žurnálu do PC prostredníctvom funkcií komunikačnej knižnice, resp. exportovaním na pamäťovú kartu (nie je súčasťou pokladnice). Pokladnica umožňuje nastaviť aj automatický export elektronického žurnálu na SD kartu súčasne s vykonaním dennej uzávierky (Prežim → Žurnál → Nastavenia → Autoexport). Pri tomto nastavení dôjde automaticky k vyexportovaniu žurnálu na pamäťovú kartu a jeho vymazaniu z pamäte pokladnice (za predpokladu, že nedošlo k chybe pri exporte).

Textový žurnál nie je možné vymazať, ak neprebehla úspešne operácia exportu, resp. stiahnutia do PC. V priebehu účtovania je obsluha pokladnice informovaná o blížiacom sa zaplnení kapacity pamäte pre žurnál. Správa sa zobrazuje pri zapnutí pokladnice po prekročení 80% zaplnenia a po prekročení 95%. V tomto prípade odporúčame stiahnuť (exportovať) textový žurnál, následne ho vymazať a pokračovať v účtovaní. Po úplnom zaplnení žurnálu pokladnica neumožní začatie novej účtenky až do vymazania žurnálu z pokladnice po predchádzajúcom exporte resp. stiahnutí do PC.

BINÁRNY ŽURNÁL

(kópia číselných údajov z pokladničných dokladov, vid. §2 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Slúži na ukladanie informácií z predaja a ich ďalšie spracovanie a vyhodnocovanie prostredníctvom PC. Možnosti pre prácu s binárnym žurnálom sú: export na SD, zmazanie, zistenie veľkosti. Pokladnica kontroluje zaplnenie žurnálu a po dosiahnutí hranice nad 80% začne obsluhu upozorňovať na tento stav.

Pre účely archivácie kontrolných záznamov je nutné použiť médium, ktoré spĺňa požiadavky zákona. Spoločnosť Elcom odporúča použiť DVD médiá typu GOLD (napr. DVD-R Archival Grade).

Štruktúra binárneho žurnálu

Binárny žurnál je zložený z dokumentov. Podporovaný je iba dokument predaja a vrátenia v registračnom a v tréningovom režime. Každý dokument je zložený z položiek, pričom výnimcočné postavenie majú položky hlavička a koniec, ktoré ohraničujú dokument.

Jednotlivé položky sú zložené z hodnôt svojich prvkov, ktoré sú oddelené oddelovačom TAB (0x09). Každá položka je ukončená koncom riadku NL (0x0A).

Popis položiek binárneho žurnálu:

| DocumentHeader – začiatok dokumentu | |
|-------------------------------------|---|
| DOCHDR | dt |
| | dt: DocumentType – možné hodnoty |
| | SALE/RETURN/SALET/RETURNT/LOAN/LOANT/INVOICE/INVOICET |
| | Písmeno T na konci typu dokumentu indikuje tréningový režim |

| SoldItem – položka predaja, vrátenia, prípadne zrušenia | |
|---|---|
| SI | id text uuuu pppp q1 qo q2 rrrr i C D R L V |
| id: | ID tejto položky v nákupe |
| text: | PLUName |
| uuuu: | UnitPrice |
| pppp: | Price |
| q1: | prvé množstvo |
| q2: | druhé množstvo |
| qo: | QuantityOperator – možné hodnoty * a / |
| rrrr: | taxRate |
| i: | taxIdentifier – možné hodnoty A/B/C/... |
| C: | Container item – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu položky nákupu |
| D: | Descript item – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu položky nákupu |
| R: | Return operation – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu operácie |
| L: | Linked item – prítomnosť tejto hodnoty indikuje linkovanie danej položky na hlavnú (linkujúcu) položku. |
| V: | Void operation – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu operácie. Ak je hodnota prítomná, potom hodnota "id" identifikuje položku, ktorá bola zrušená. |

| ItemAdjustment – položka modifikácie ceny inej položky | |
|--|---|
| ADJ1 | id adjt pppp aaaa V |
| id: | ID položky v nákupe, ktorej cena sa modifikuje |
| adjt: | AdjustmentType – možné hodnoty P+/P-/V+/V- |
| pppp: | veľkosť percentuálnej modifikácie pre P+ a P- |
| aaaa: | hodnota modifikácie |
| V: | Void operation – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu operácie |

| | |
|---|--|
| Void of Receipt – položka indikuje zrušenie nákupu | |
| RCPV | Za touto položkou nasleduje ešte RCPDT a RCPID |

| | |
|--|---|
| SubtotalAdjustment – položka modifikácie hodnoty medzisúčtu | |
| ADJSBTL | id adjt pppp ssss aaaa V |
| id: | ID tejto položky v nákupe |
| adjt: | AdjustmentType – možné hodnoty P+/P-/V+/V- |
| pppp: | velkosť percentuálnej modifikácie |
| ssss: | hodnota medzisúčtu, ktorá sa modifikuje (bez vranných obalov a linkovaných položiek) |
| aaaa: | hodnota modifikácie |
| V: | Void operation – prítomnosť tejto hodnoty závisí od typu operácie. Ak je hodnota prítomná, potom hodnota "id" identifikuje položku, ktorá bola zrušená. |

| | |
|------------------------------------|--|
| TenderItem – položka platby | |
| TNDR | ct tt aaaa ffff rrrr |
| ct: | CurrencyType – možné hodnoty CURN/CURF pre národnú/cudziu menu |
| tt: | TenderType – možné hodnoty CASH/CHECK/CARD |
| aaaa: | Amount – hodnota platby v národnej mene |
| ffff: | Foreign – hodnota platby v cudzej mene, ak je to platba v cudzej mene |
| rrrr: | exchangeRate – výmenný kurz cudzej meny, ak je to platba v cudzej mene |

| | |
|---|---|
| TotalItem – sumárna položka nákupu | |
| TTL | gggg tttt rrrr |
| gggg: | Gross – celková hodnota nákupu s daňou |
| tttt: | Tax – celková hodnota dane |
| rrrr: | Rounding – hodnota zaokrúhlenia ceny nákupu. Hodnota môže byť aj záporná. |

| | |
|--|---|
| TaxItem – položka daňovej hladiny použitej v nákupe | |
| TAXI | tl rrrr gggg tttt |
| tl: | TaxLevel – možné hodnoty A/B/C/... |
| rrrr: | taxRate – sadzba dane v percentách |
| gggg: | hodnota nákupu s daňou pre danú hladinu |
| tttt: | hodnota dane v danej hladine |

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| DocumentReferenceNumber | |
| DOCRFN | nnnnn |
| | nnnnn: referenčné číslo dokumentu |

| | |
|--|---------------------|
| ReceiptDateTime – Dátum a čas účtenky | |
| RCPDT | DD.MM.YYYY HH:MN:SS |

| ReceiptID – identifikácia účtenky | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| RCPID | nn rrrr OperatorName |
| nn: | ECR number |
| rrr: | ReceiptNumber – nula pre LOAN a LOANT |

| DocumentTrailer – koniec dokumentu | |
|------------------------------------|--|
| DOCTR | |

| LoanItem – vklad platidla do zásuvky | |
|--------------------------------------|---|
| LOAN | ct tt aaa ffff rrrr |
| | Zoznam a popis atribútov položky je zhodný s položkou TNDR. Prakticky sa použije iba CURN, CASH a hodnota vkladu. Ostatné atribúty sú v rezerve pre prípad logovania výberu, prípadne aj vkladu v cudzej mene alebo šekov. Dokument LOAN/LOANT je ukončený rovnako ako dokument SALE, t.j. položkami RCPDT a RCPID. |

| DOCHDR LOAN | | | | | |
|-------------|------------|----------|---------|------|----------|
| LOAN | CURN | CASH | 123.00 | 0.00 | 0.000000 |
| RCPDT | 25.02.2009 | 15:13:06 | | | |
| RCPID | 01 | 0000 | POKL.01 | | |
| DOCTR | | | | | |

| DOCHDR LOANT | | | | | |
|--------------|------------|----------|---------|------|----------|
| LOAN | CURN | CASH | 321.00 | 0.00 | 0.000000 |
| RCPDT | 25.02.2009 | 15:13:37 | | | |
| RCPID | 01 | 0000 | POKL.01 | | |
| DOCTR | | | | | |

| Príklad dokumentu binárneho žurnálu v textovom tvare: | | | | | | | | | | |
|---|----|--------|-------|--------|-------|---|-------|-------|---|---|
| DOCHDR SALE | | | | | | | | | | |
| SI | 1 | chlieb | 10.00 | 60.00 | 2.000 | * | 3.000 | 19.00 | A | |
| SI | 2 | dezert | 20.00 | 240.00 | 3.000 | * | 4.000 | 10.00 | B | |
| SI | 3 | fľaša | 4.00 | 4.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | C |
| SI | 4 | džús | 30.00 | 30.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | |
| SI | 5 | fľaša | 4.00 | 4.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | C |
| ADJI | 4 | P- | 10.00 | 3.00 | | | | | | |
| SI | 7 | džús | 30.00 | 30.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | |
| SI | 8 | fľaša | 4.00 | 4.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | C |
| ADJI | 7 | P- | 10.00 | 3.00 | | | | | | |
| ADJI | 7 | P- | 10.00 | 3.00 | V | | | | | |
| SI | 10 | džús | 30.00 | 30.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | |

Registračný režim pokladnice

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|---------|--------|--------|---|-------|-------|---|---|---|---|
| SI | 11 | fľaša | 4.00 | 4.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | C | | |
| SI | 12 | džús | 30.00 | 30.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | | | |
| SI | 13 | fľaša | 4.00 | 4.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | C | | |
| ADJI | 12 | P+ | 10.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| SI | 12 | džús | 30.00 | 30.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | | | V |
| SI | 13 | fľaša | 4.00 | 4.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | C | | V |
| ADJI | 12 | P+ | 10.00 | 3.00 | V | | | | | | | |
| SI | 15 | fľaša | 4.00 | 4.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | C | R | |
| SI | 15 | fľaša | 4.00 | 4.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | G | C | R | V |
| SI | 16 | chlieb | 10.00 | 10.00 | 1.000 | * | 1.000 | 19.00 | A | | | |
| ADJI | 16 | P- | 10.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| ADJI | 16 | P- | 10.00 | 1.00 | V | | | | | | | |
| ADJSBTL | 18 | P+ | 10.00 | 397.00 | 39.70 | | | | | | | |
| ADJSBTL | 19 | P+ | 10.00 | 436.70 | 43.70 | | | | | | | |
| ADJSBTL | 19 | P+ | 10.00 | 436.70 | 43.70 | V | | | | | | |
| TNDR | CURN | CASH | 452.50 | 0.00 | 0.0000 | | | | | | | |
| TTL | 452.50 | 36.30 | -0.20 | | | | | | | | | |
| TAXI | A | 19.00 | 77.00 | 12.30 | | | | | | | | |
| TAXI | B | 10.00 | 263.90 | 24.00 | | | | | | | | |
| TAXI | G | 0.00 | 111.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| DOCRFN | 987654321 | | | | | | | | | | | |
| RCPDT | 21.01.2008 | 17:11:02 | | | | | | | | | | |
| RCPID | 01 | 0056 | POKL.01 | | | | | | | | | |
| DOCTR | | | | | | | | | | | | |

Príklad dokumentu binárneho žurnálu pre faktúru v textovom tvare:

DOCHDR INVOICE

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|----------|---------|--------|----------|---|-------|------|---|
| SI | 1 | 123 | 789.000 | 789.00 | 1.000 | * | 1.000 | 0.00 | E |
| TNDR | CURN | CASH | 100.00 | 0.00 | 0.000000 | | | | |
| TNDR | CURF | CASH | 689.00 | 768.72 | 1.115700 | | | | |
| TTL | 789.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| TAXI | E | 0.00 | 789.00 | 0.00 | | | | | |
| RCPDT | 28.03.2011 | 12:26:22 | | | | | | | |
| RCPID | 01 | 0001 | POKL.01 | | | | | | |
| DOCTR | | | | | | | | | |

UZÁVIERKY

REŽIMY UZÁVIEROK

Existujú dva režimy uzávierok: X-režim a Z-režim.

V X-režime sa vytlačí uzávierka bez toho, aby sa vymazal obsah pamäte. Používa sa pre generovanie prehľadu o predaji počas dňa, pri striedaní pokladníkov a pod. X - uzávierku možno vykonať aj niekoľkokrát počas dňa.

V Z-režime sa vytlačí uzávierka a vymaze sa obsah pamäte tých predajných údajov, ktoré boli vytlačené na uzávierke. Z - uzávierku vykonáme spravidla jedenkrát denne po ukončení denného predaja.

Uzávierky sú vždy v hlavnej mene.

GENEROVANÉ UZÁVIERKY

Pokladnica podporuje nasledovné typy uzávierok vyžadované zákonom č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov:

- Denná uzávierka (Z-režim > Finančná uzáv. > Denná)
- Intervalová uzávierka (X-režim > Interval. uzáv.)
- Prehľadová uzávierka (X-režim > Prehľadová uzáv. > Denná)

Ďalšie typy podporovaných uzávierok:

- Denný obrat
- Pokladníkov
- DPT
- PLU
- Zásuvky
- Združená

OBSAH UZÁVIEROK

Denná uzávierka

- je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby.

Pri vykonaní tejto uzávierky dôjde k znulovaniu údajov z prevádzkovej pamäte pokladnice a ich zapísaniu do fiskálnej pamäte.

Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:

- a) ochranný znak,
- b) daňový kód elektronickej regisračnej pokladnice,
- c) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- d) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- e) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
- f) dátum a čas vydelenia,
- g) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej regisračnej pokladnice do prevádzky,
- h) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
- i) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
- j) obrat,
- k) záporný obrat,
- l) kumulovaný obrat,
- m) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- n) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- o) súčet stornovaných položiek a ich počet,
- p) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
- q) súčet vrátení tovaru a ich počet,
- r) súčet záporných položiek a ich počet,

s) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Na základe zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov §4 ods. 2 písm a) bod 1. musí pokladnica zabezpečovať „vyhotovenie dennej uzávierky, ak bola v elektronickej registračnej pokladnici v daný deň evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka, pričom pokladničný doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky“.

Pokladnica na základe citovaného § neumožní pokračovať v účtovaní po 24. hodine, ak za predchádzajúci deň nebola vykonaná uzávierka. Pokladnica vyzve obsluhu k vykonaniu dennej uzávierky a až po jej vykonaní je možné pokračovať v účtovaní na pokladnici.

Intervalová uzávierka

- tlačový výstup obsahujúci podrobne alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval,

Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uvedené v zákone č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov § 4 ods. 4 písm. a) a b) druhom až ôsmom bode uložené vo fiskálnej pamäti a súhrnné údaje alebo podrobne údaje uvedené v §12 odseku 2 písm. h) až n) a p) až t):

§4 ods.4 písm. a)

1. daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
2. obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
3. daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
4. identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
5. dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
6. sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,
7. minimálne dve meny,

§4 ods.4 písm. b)

1. výmaz údajov z prevádzkovej pamäte pred vyhotovením dennej uzávierky v maximálnom počte 100 výmazov,
2. odpojenie tlačiarne s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
3. odpojenie zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
4. odpojenie fiskálnej pamäte s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
5. dátum a čas každého prvého informovania o potrebe povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale údržby v minimálnom počte 50 záznamov,
6. zmena sadzieb dane z pridanej hodnoty v minimálnom počte 20 zmien,
7. kontrolný kód na účely overenia pravosti kontrolného záznamu.

§12 ods.2:

- a) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
- b) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
- c) obrat,
- d) záporný obrat,
- e) kumulovaný obrat,
- f) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- g) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- h) súčet poskytnutých zliav a ich počet,
- i) súčet vrátení tovaru a ich počet,
- j) súčet záporných položiek a ich počet,
- k) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Intervalovú uzávierku ďalej rozdeľujeme na podrobňú (X režim -> Interval. uzáv. -> Podrobňá uzáv.) a súhrnnú (X režim -> Interval. uzáv. -> Súhrnná uzáv.). Obe môžu byť vykonávaná na základe čísel uzávierok, resp. na základe dátumov obchodných dní, za ktoré boli uzávierky vykonané.

Podrobňá uzávierka obsahuje postupný výpis uzávierok v poradí, v ktorom boli vykonávané. Sumárna uzávierka obsahuje sumár hodnôt z jednotlivých uzávierok zaznamenaných vo fiskálnej pamäti.

V prípade ak došlo v období, za ktoré sú sumárne uzávierky tlačené, k zmene daní, budú hodnoty kumulovaných obratov a hodnoty daní tlačené dvakrát a to do obdobia pred zmenou daní a sumár po zmene daní.

Prehľadová uzávierka

- tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni,

Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej údaje uvedené v §12 odseku 2 písm. b) až f), h) až k) a m) až t):

- a) daňový kód elektronickej regisitračnej pokladnice,
- b) daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- c) identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- d) obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
- e) dátum a čas vyhotovenia,
- f) poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej regisitračnej pokladnice do prevádzky,
- g) počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
- h) počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
- i) obrat,
- j) záporný obrat,
- k) súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- l) súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
- m) súčet stornovaných položiek a ich počet,
- n) súčet poskytnutých zlaviach a ich počet,
- o) súčet vrátení tovaru a ich počet,
- p) súčet záporných položiek a ich počet,
- q) súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Denný obrat

Jedná sa o jednoduchú, rýchlu uzávierku, ktorá zobrazí na displeji pokladnice aktuálny denný obrat.

X-správa pokladníkov

Denná/mesačná X-správa pokladníkov vytlačí:

- meno pokladníka,
- počet, hodnotu súčtu kladných a záporných operácií predaja a vrátenia tovaru od poslednej Z-dennej/mesačnej uzávierky pokladníkov,
- hodnotu celkového predaja.

Mesačná X-správa sa aktualizuje až po Z-dennej uzávierke pokladníkov.

Z - uzávierka pokladníkov

Denná/mesačná Z - uzávierka pokladníkov vytlačí:

- meno pokladníka,
- počet, hodnotu súčtu kladných a záporných operácií predaja alebo vrátenia tovaru od poslednej dennej/mesačnej Z - uzávierky pokladníkov,
- hodnotu celkového predaja za deň/mesiac.

Po vytlačení dennej uzávierky pokladníkov sa obsah pamäte pripočíta k obsahu mesačnej uzávierky pokladníkov a následne sa vynuluje.

Po vytlačení sa obsah pamäte mesačnej uzávierky pokladníkov vynuluje.

DPT X-správa

Denná/mesačná DPT X-správa vytlačí:

- názov DPT,
- počet a hodnotu predaných DPT,
- súčet hodnoty všetkých predaných DPT za deň/mesiac.

DPT Z - uzávierka

Denná/mesačná DPT uzávierka vytlačí:

- názov DPT,
- počet a hodnotu predaných DPT,
- súčet hodnoty všetkých predaných DPT za deň/mesiac.

Po vytlačení dennej uzávierky DPT sa obsah pamäte pripočíta k obsahu mesačnej uzávierky DPT a následne sa vynuluje.

Po vytlačení sa obsah pamäte mesačnej uzávierky DPT vynuluje.

PLU X-správa

Postup pri tlači PLU X - správy :

- volba spodnej hranice, volba čísla PLU, od ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- volba hornej hranice, volba čísla PLU, do ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- tlač č. záznamu - pri nastavení tlači čísla záznamu na „áno“ sa pri každom PLU vytlačí aj číslo PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM).

PLU X-správa vytlačí:

- číslo PLU (pokiaľ „Tlač č. záznamu“ bolo nastavené na „áno“),
- názov PLU,
- počet a hodnotu predaných PLU,
- súčet hodnoty všetkých predaných PLU.

PLU Z - uzávierka

Postup pri tlači Z - PLU uzávierky :

- volba spodnej hranice, volba čísla PLU, od ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- volba hornej hranice, volba čísla PLU, do ktorého sa má tlačiť uzávierka PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- tlač reportu - v tomto kroku sa pri voľbe tlačiť report - „áno“ vytlačí na účtenku správa PLU podľa zvoleného rozsahu. Pokiaľ sa nastaví tlač report na „nie“, nevytlačí sa správa PLU na účtenku len sa vymaže z pamäte, čím je možné nové spustenie periodického sledovania predaja PLU. Pokiaľ sa nastaví na „nie“ krok 7) aj 8) sa neuskutoční,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM),
- tlač č. záznamu - pri nastavení tlači čísla záznamu na „áno“ sa pri každom PLU vytlačí aj číslo PLU,
- potvrdenie tlačidlom  TOTAL (CELKOM).

PLU Z - uzávierka vytlačí:

- číslo PLU (pokiaľ „Tlač č. záznamu“ bola nastavená na „áno“),
- názov PLU,
- počet a hodnotu predaných PLU,
- súčet hodnoty všetkých predaných PLU.

Po vytlačení Z uzávierky PLU sa údaje z počítadla vynulujú, čím je možné periodické sledovanie predaja tovarových jednotiek

X-správa zásuvky

Správa zásuvky vytlačí:

- počet platieb v hotovosti a ich hodnotu,
- počet vráteného tovaru a celkovú hodnotu,
- počet operácií vkladu hotovosti a celkovú hodnotu vloženej hotovosti,
- počet operácií výberu hotovosti a celkovú hodnotu vybranej hotovosti,
- zostatok hotovosti v zásuvke,
- hodnotu šekov v zásuvke,
- množstvo cudzej meny v zásuvke,
- počet a sumu výdavkov v hotovosti.

Z - uzávierka zásuvky

Uzávierka zásuvky vytlačí:

- počet platieb v hotovosti a ich hodnotu,
- počet vráteného tovaru a celkovú hodnotu,
- počet operácií vkladu hotovosti a celkovú hodnotu vloženej hotovosti,
- počet operácií výberu hotovosti a celkovú hodnotu vybranej hotovosti,
- zostatok hotovosti v zásuvke,
- hodnotu šekov v zásuvke,
- množstvo cudzej meny v zásuvke,
- počet a sumu výdavkov v hotovosti.

Po vytlačení Z - uzávierky zásuvky sa údaje zo počítadla vynulujú, čím je možné periodické sledovanie hotovosti v zásuvke.

Z - uzávierka združená

Združená správa umožňuje nadefinovať ľubovoľné uzávierky, ktoré chceme pravidelne vykonávať. Môžme nadefinovať dve samostatné správy, jednu pre denný účel a druhú pre mesačné uzávierky.

Postup pri tlači dennej združenej uzávierky:

- volba vykonanie alebo konfigurácia,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
pri volbe konfigurácia
- volba tlače dennej uzávierky „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky pokladníkov „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky DPT „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky PLU „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky zásuvky „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM).


Postup pri tlači mesačnej združenej uzávierky:

- volba vykonania alebo konfigurácie,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
* pri volbe konfigurácia:
- volba tlače finančnej pokladníkov „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM),
- volba tlače uzávierky DPT „áno“ alebo „nie“,
- potvrdenie volby  TOTAL (CELKOM).

*Popis jednotlivých uzávierok je v predchádzajúcej časti.

AKO VYTLAČIŤ X - UZÁVIERKY

Stlačením klávesu MENU sa prepnite do Hlavného menu, následne šípkami alebo vyberte režim X.



Do menu X - uzávierok vojdete stlačením klávesu TOTAL (CELKOM), kde si pomocou klávesov alebo vyberte uzávierku, ktorú chcete vykonať. Uzávierka bude vytlačená po stlačení klávesu TOTAL (CELKOM).

X - uzávierku môžeme vytlačiť aj niekoľkokrát bez vplyvu na hodnoty údajov v pokladnici.

Pomocou tohto typu uzávierky získate prehľad o predaji počas dňa. Hodnoty môžete použiť napríklad pre kontrolu stavu hotovosti v pokladnici, kontrolu vývoja denného obratu v predajni, kontrolu predaja pri striedaní zmien, či pokladníkov, a pod.

AKO VYTLAČIŤ Z - UZÁVIERKY

Stlačením klávesu MENU sa prepnite do Hlavného menu, následne šípkami alebo vyberte režim Z.



Do menu Z - uzávierok vojdete stlačením klávesu TOTAL (CELKOM), kde si pomocou klávesov alebo vyberte uzávierku, ktorú chcete vykonať. Uzávierka bude vytlačená po stlačení klávesu TOTAL (CELKOM).

**Vzor vytlačenej
Prehľadovej X
uzávierky**


| | |
|--------------------------|-----------|
| E L C O M | |
| Jesenná 26 | |
| Prešov | |
| DIČ: 1234567890123456789 | |
| *****X***** | |
| Finančná uzávierka | |
| Prehľadová | |
| ***** | |
| Kumulovaný obrat | 191838,02 |
| Sadzba A | 19,00% |
| Sadzba B | 10,00% |
| Sadzba C | 0,00% |
| Sadzba D | --- |
| Zdaniteľné A | -118,32 |
| Základ dane A | -99,42 |
| DPH A | -18,90 |
| Zdaniteľné B | 5,55 |
| Základ dane B | 5,05 |
| DPH B | 0,50 |
| Zdaniteľné C | 8,33 |
| Základ dane C | 8,33 |
| DPH C | 0,00 |
| Obrat | |
| 6x | -104,44 |
| Základ dane celkom | -86,04 |
| DPH celkom | -18,40 |
| Neplatné doklady | |
| 0x | 0,00 |
| Vrátenie | |
| 2x | -166,65 |
| Záporné položky | |
| 1x | -7,00 |
| Zlava | |
| 2x | -60,00 |
| Záporný obrat | -233,65 |
| Storno | |
| 2x | -77,77 |
| Faktúry | |
| 0x | 0,00 |
| Hotovosť | |
| 9x | -104,44 |
| 11-04-2012 | 13: 49 |
| POKLADN.01 | |
| DKP: 123456789012345678X | |

**Vzor vytlačenej
Dennej Z
uzávierky**

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| E L C O M | |
| Jesenná 26 | |
| Prešov | |
| DIČ: 1234567890123456789 | |
| *****Z***** | |
| Finančná uzávierka | |
| Denná | |
| ***** | |
| 1 ➤ | Číslo uzávierky 11 |
| 2 ➤ | Kumulovaný obrat 191838,02 |
| 3 ➤ | Sadzba A 19,00% |
| 4 ➤ | Zdaniteľné A -118,32 |
| 5 ➤ | Základ dane A -99,42 |
| 6 ➤ | DPH A -18,90 |
| 7 ➤ | Obrat 6x -104,44 |
| 8 ➤ | Základ dane celkom -86,04 |
| 9 ➤ | DPH celkom -18,40 |
| 10 ➤ | Neplatné doklady 0x 0,00 |
| 11 ➤ | Vrátenie 2x -166,65 |
| 12 ➤ | Záporné položky 1x -7,00 |
| 13 ➤ | Zlava 2x -60,00 |
| 14 ➤ | Záporný obrat -233,65 |
| 15 ➤ | Storno 2x -77,77 |
| 16 ➤ | Faktúry 0x 0,00 |
| 17 ➤ | Hotovosť 9x -104,44 |
| 18 ➤ | 11-04-2012 13: 50 |
| 19 ➤ | POKLADN.01 |
| 20 ➤ | DKP: 123456789012345678X |
| 21 ➤ | |

**Vysvetlivky k hodnotám na
uzávierkach**

- 1- poradové číslo dennej Z finančnej uzávierky,
- 2- súčet všetkých obratov evidovaných v elektronickej regisračnej pokladniči od jej uvedenia do prevádzky,
- 3- hodnoty naprogramovaných daňových hladín,
- 4- súčet základu dane z pridanéj hodnoty (5) a výšky dane z pridanéj hodnoty (6) v členení podľa sadzieb,
- 5- základ dane z pridanéj hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanéj hodnoty v členení podľa sadzieb,
- 6- výška dane z pridanéj hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanéj hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanéj hodnoty v členení podľa sadzieb,
- 7- tržby znižené o sumu záporného obratu za daný obchodný deň, a počet vytlačených fiškálnych dokladov
- 8- súčet základov dane z pridanéj hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanéj hodnoty,
- 9- súčet výšky daní z pridanéj hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanéj hodnoty,
- 10- súčet dokladov označených slovami „NE-PLATNÝ DOKLAD“ a ich počet
- 11- súčet vráteného tovaru a ich počet,
- 12- súčet záporných položiek a ich počet,
- 13- súčet zlavi a ich počet
- 14- súčet súm vráteného tovaru, záporných položiek a zlavi poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb,
- 15- súčet stornovaných položiek a ich počet,
- 16- súčet vystavených úhrad faktúr a ich počet,
- 17- hodnota platieb v hotovosti v zásuvke a ich počet
- 18- dátum a čas vyhotovenia uzávierky
- 19- meno prihláseného pokladníka
- 20- daňový kód elektronickej regisračnej pokladnice,
- 21- ochranný znak Ministerstva Financií



POMOC V NÚDZI

POVINNÁ SERVISNÁ ÚDRŽBA

Pokladnica Euro-50TE Cash vyžaduje vykonanie servisnej údržby po dosiahnutí určitého počtu vytlačených riadikov a pred vyčerpaním kapacity záložnej batérie.

Poznámka: Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej prehliadky oprávnenou servisnou organizáciou v lehote definovanej zákonom č. 289 / 2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

INFORMAČNÉ A CHYBOVÉ HLÁSENIE

Ak je potrebné informovať obsluhu o aktuálnej činnosti pokladnice, alebo sa pokladnica dostane z akejkoľvek príčiny do chybového stavu, na displeji budú popísané jednotlivé správy nasledujúcimi hláseniami:

Tabuľka 7.1 - Zoznam hlásení pokladnice

| POPIS | VÝZNAM |
|--|---|
| Potrebné vykonať údržbu pokladn. | Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej prehliadky oprávnenou servisnou organizáciou v lehote definovanej zákonom č. 289 / 2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. |
| Zdvihnutá hlava | Tlačiareň má zdvihnutú tlačovú hlavu. |
| Chýba papier účtenky | V tlačiarni nie je papier pre účtenku. |
| Tlačiareň odpojená | Komunikácia s tlačiarňou bola neúspešná. Tlačiareň je pravdepodobne odpojená. |
| Prekročenie limitu nákuпу | Operácia nebola vykonaná, pretože by spôsobila prekročenie cenového limitu nákupu. |
| Prehriata hlava tlačiarne | Tlač údajov bola zastavená. Je potrebné počkať na vychladnutie hlavy tlačiarne. |
| Nákup zaplatený, ukončite účtenku | Pamäť pre evidenciu operácie v nákupe bola zaplnená. Nákup je možné zrušiť alebo zaplatiť. (Limit pre jeden nákup je 31 položiek). |
| Ukončajte poslednú platbu | Bol dosiahnutý limit počtu čiastkových platieb v nákupe. Možné je už iba úplné zaplatenie. |
| Limit hodnotovej prirážky/zľavy | Zadaná hodnota musí byť nenulová a menšia ako cena položky, prípadne hodnota medzisúčtu. |
| Limit percent. prirážky/zľavy | Zadaná hodnota musí byť nenulová, menšia ako naprogramovaný limit a nie väčšia ako 100%. |
| Hodnota nákupu je nulová | Prirážku/zľavu nie je možné aplikovať na medzisúčet, ktorého hodnota je záporná alebo nulová. |
| Nie je možné zmeniť cenu | Na vybranú položku nie je možné aplikovať prirážku/zľavu – napr. na vratný obal. |
| Nákup obsahuje vrátenie tovaru | Na medzisúčet nie je možné aplikovať prirážku/zľavu, pretože nákup obsahuje vrátenie tovaru. |
| Prekročený limit pre 1. množstvo | Prekročený limit prvého množstva. |
| Prekročený limit pre 2. množstvo | Prekročený limit druhého množstva. |
| Prekročený limit pre množstvo | Prekročený limit výsledného množstva. |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Neplatné 1. množstvo | Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota prvého množstva. |
| Neplatné 2. množstvo | Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota druhého množstva. |
| Neplatné množstvo | Nulová alebo veľmi veľká (nespracovateľná) hodnota výsledného množstva. |
| Neplatná jednotková cena | Bola zadaná nulová alebo veľmi veľká jednotková cena položky. |
| Vklad nepovolený | Vklad požadovaného platidla nie je dovolený. |
| Výber nepovolený | Výber požadovaného platidla nie je dovolený. |
| Hedost. Platidla v zásuvke | Výber platidla nie je možný – požadované množstvo sa v zásuvke pokladnice nenachádza. |
| Nemožné predať neaktívne PLU | Tovarová položka s nedefinovaným názvom alebo s priradením k neaktívnej daňovej hladine nemôže byť v nákupe zaregistrovaná. Rovnako položka s nulovou naprogramovanou cenou a nezadanou cenou pri registrovaní nemôže byť zaúčtovaná. |
| Nie je možné zadat inú cenu | Položka neumožňuje zadanie jednotkovej ceny pri účtovaní. |
| Neexistujúce PLU | Položka so zadaným číslom alebo čiarovým kódom sa v databáze pokladnice nenašla. |
| Nulová cena Položky | Nulová výsledná cena položky nie je dovolená. |
| Žiadten predaj | Požadovaná operácia nemôže byť vykonaná, pretože nákup neobsahuje žiadnu položku. |
| Operácia nemožná v danom stave | V režime vrátenia tovaru je dovolená iba registrácia tovarovej položky, jej zrušenie a jednorázová plата vo význame vrátenia hotovosti zákazníkovi. |
| PLU nie je vratný obal | Danú položku nie je možné použiť v operácii výkupu vratného obalu. |
| Linkované PLU nie je obal | Danú položku nie je možné použiť v operácii výkupu vratného obalu. |
| Euro Prechod neboli ukončený | Ak neboli ukončený niektorý z krokov pri prechode na euro, nie je možná registrácia nákupu. |
| Zl./Prir. na MS | Položku nákupu nie je možné zrušiť, pretože už bola aplikovaná zľava/prirážka na medzisúčet, v ktorom bola daná položka započítaná. |
| Nemožné zrušiť popisné PLU | Popisnú položku nemožno zrušiť samostatne, ale iba spolu s hlavnou položkou, ku ktorej je prilinkovaná. |
| Nemožné predať popisné PLU | Popisnú položku nemožno predať samostatne, ale iba ako prilinkovanú k hlavnej tovarovej položke. |
| Nemožná hodnota Platidla | Zadaná hodnota platby nemôže byť realizovaná platnými bankovkami a mincami. |
| Neplatná hodnota | Veľmi veľká hodnota v operáciách vklad, výber a platba. |
| Prekročenie limitu platby | Zadanú hodnotu platby nie je možné spracovať. |

| | |
|---|--|
| Nevhodný spôsob platby | V cudzej mene je možná platba iba v hotovosti. |
| Po dennej uzávierke | Denná Z-uzávierka už bola vykonaná – od poslednej Z-uzávierky neboli zaregistrovaný žaden nákup. |
| Vykonajte dennú uzávierku | Aktivovaná operácia vyžaduje vykonanie dennej Z-uzávierky. |
| Po mesačnej uzávierke | Mesačná Z-uzávierka už bola vykonaná. |
| Vykonajte mesač. uzávierku | Aktivovaná operácia vyžaduje vykonanie mesačnej Z-uzávierky. |
| Vykonajte Z uzávierky | Aktivovaná operácia vyžaduje vykonanie Z-uzávierok. |
| Nie sú splnené podmienky zmeny | Hodnota údaja nemôže byť zmenená v danom stave, napr. nie sú vykonané uzávierky. |
| Nedovolený krok | Pri prechode na euro bolo požadované vykonanie kroku, ktorý nie je v danom stave prechodu dovolený (stavový diagram prechodu na euro). |
| Krok bol úspešne vykonaný | Krok prechodu na euro bol úspešne vykonaný. Pokladnicu je možné používať v regisračnom režime. |
| Uzávierka vykonaná | Požadovaná uzávierka (správa) bola vykonaná. |
| Žiadna položka | Operácia nad nákupom, ktorý neobsahuje žiadnu položku. |
| Chybňá operácia | Nedovolená postupnosť stĺčania klávesov. |
| Vysoký výdaj | Hodnota platby spôsobí takú hodnotu výdaja, ktorú nie je možné zobraziť na zákaznícky displej. |
| Pokračujte v registrácii | Pokladnica po zapnutí informuje o otvorenom nákupe – je možné pokračovať v účtovaní položiek alebo je možné nákup ukončiť. |
| Pokračujte v platení | Pokladnica po zapnutí informuje o nákupe v stave platenia – možné sú už iba platby. |
| Chyba váženia | Váhy nie je možné používať. Pokladnica nedispónuje možnosťou pripojenia váh. |
| Pamäťová karta nenájdená | |
| Nemožno otvoriť súbor | Chyba pri exporte alebo pri importe údajov. |
| Nemožno zatvoriť súbor | |
| Nemožno čítať súbor | Chyba pri exporte alebo pri importe údajov. |
| Nemožno zapísat súbor | |
| Batéria vybitá, pripojte adaptér | Stav nabitia batérie pokladnice neumožňuje riadne používanie. Je potrebné pripojiť sieťový adaptér. Pokladnicu je možné vypnúť. |
| Batéria vybitá, nabíjanie... | Stav nabitia batérie pokladnice neumožňuje riadne používanie. Sieťový adaptér je pripojený. Pokladnicu je možné vypnúť. |

| | |
|--|--|
| Limit tlače prek. | Volajte servis pre vykonanie údržby pokladnice. |
| Nezadané DKP | Podmienka fiskalizácie nebola splnená. Zadajte DKP. |
| Nezadané DIČ | Podmienka fiskalizácie nebola splnená. Zadajte DIČ / IČ DPH. |
| Nezadané SN | Podmienka fiskalizácie nebola splnená. Zadajte sériové číslo – vo výrobe. |
| Nezadané LOGO | Podmienka fiskalizácie nebola splnená. Zadajte aspoň jeden riadok textového loga. |
| Pokladnica už je fiskalizovaná | Pokus o fiskalizovanie už fiskalizovanej pokladnice. Ak je opäťovná fiskalizácia nevyhnutná, je potrebné najprv uskutočniť operáciu výmeny fiskálnej pamäte v servisnom režime. |
| FISKALIZÁCIA OK | Fiskalizácia pokladnice bola úspešne ukončená. Po reštarte je možné pokladnicu používať ako fiskálnu. |
| Pokladnica nefiskalizovaná | Pokus o vytlačenie správy z fiskálnej pamäte na nefiskalizovanej pokladnici. Operácia je možná iba na fiskalizovanej pokladnici s vlastnou fiskálou pamäťou. |
| Je po Polnoci, urobte uzávierku | Pokus o registráciu v novom dni, pričom za predchádzajúci deň ešte nebola urobená Z-uzávierka. Uzavorte predchádzajúci deň – vykonajte Z-uzávierku. |
| Dnes už jedna uzávierka bola | V jednom dni možno urobiť iba jednu uzávierku. Uzávierku bude možné vykonať až po polnoci. |
| Po dennej uzávierke | Pokus o vykonanie Z-uzávierky, pričom nič nebolo registrované. Najprv sa musí uskutočniť registrácia predaja, vrátenia alebo vkladu a až potom je možné vykonať uzávierku. |
| Zadaný interval je mimo rozsah | Požaduje sa výpis uzávierok, ktoré ešte neboli urobené – pre dátum z budúcnosti. Zadajte vhodný interval. |
| Nebola nájdená žiadna uzávierka | V zadanom dátumovom intervale nebola vykonaná žiadna uzávierka. |
| Zostáva NN uzávierok | Bol dosiahnutý limit počtu (NN) možných uzávierok pre fiskálnu pamäť. Po zaplnení fiskálnej pamäte uzávierkami nebude možné používať pokladnicu na registráciu a bude potrebné privolanie servisného technika. |
| Zaplnená fiskálna pamäť | Aspoň jedna z oblastí fiskálnej pamäte bola zaplnená. (uzávierky, opojenia, MRS). Pokladnicu nie je možné používať na registráciu. Privolajte servisného technika. |
| RO režim fiskálnej Pamäte | Jedna z oblastí fiskálnej pamäte je zaplnená – nie je možná registrácia. V súvislosti so zaplenením fiskálnej pamäte nastal prechod do režimu, v ktorom je možné iba čítanie a tlač jej obsahu. |
| Odpojené zariad. volajte servis | Detegovalo sa odpojenie zákazníckeho displeja alebo tlačiarne. Pokladnicu nie je možné používať na registráciu. Zavolajte servisného technika. |
| Chyba fisk. Pam. 0xNNNNNNNN | Zobrazenie čísla chyby, ktorá nastala pri operácii s fiskálou pamäťou. Táto správa je následne prepísaná chybovou správou „Chyba operácie fiskálnej pamäte“. |
| Chyba operácie fiskálnej Pamäte | Operácia čítania/zápisu s fiskálou pamäťou zlyhala, prípadne bolo detegované odpojenie fiskálnej pamäte. Je nutný reštart pokladnice – operácia bude zopakovaná. |
| Uložte správnu fiskálnu Pamäť | K fiskalizovanej pokladnici bola pripojená cudzia fiskálna pamäť, prípadne fiskál na pamäť bola odpojená. K fiskalizovanej pokladnici musí byť pripojená vlastná fiskálna pamäť. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| čítať cudzú fiskálne pamäť | K nefiskalizovanej pokladnici bola pripojená cudzia fiskálna pamäť. Z takejto pokladnice je možné pomocou komunikácie z PC prečítať obsah pripojenej fiskálnej pamäte. |
| Vložte prázdnú fiskálnu pamäť | K nefiskalizovanej pokladnici nie je pripojená prázdná fiskálna pamäť. K nefiskalizovanej pokladnici pripojte prázdnu fiskálnu pamäť. |
| Výmena FM možná vypnite Pokl. | Fiskálny stav pokladnice bol zrušený. Operácia servisného režimu. Po reštarte pokladnice s pripojenou prázdnou fiskálnou pamäťou je možná opäťovná fiskalizácia. |

TESTOVANIE POKLADNICE

Testy pokladnice Euro-50TE Cash dovolujú jednoducho a rýchlo zistiť funkčnosť vašej pokladnice. Pomocou vlastného testu prekontrolujeme funkčnosť elektronických obvodov, zobrazovacie prvky displejov, klávesy klávesnice a prácu tlačiarne. V tejto kapitole sú popísané len najpoužívanejšie testy, ostatné slúžia pre servisných technikov.

Sys. parametre Testy

Testovanie elektroniky a displeja

Displej zákazníka

Vlastný test elektroniky a displeja zobrazí na displeji vybrané znaky.

Postup pri spustení testu displeja zákazníka:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|--|---|
| V P-režime prejdite pomocou tlačidiel ← alebo → a tlačidla TOTAL (CELKOM) do menu pre test displeja zákazníka (P-režim – Sys. parametre – Testy): | Testy Dispł. zákazníka |
| Potvrďte tlačidlom TOTAL (CELKOM), na displeji zákazníka sa postupne zobrazia vybrané znaky. | Dispł. zákazníka výkonávam... |
| Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí: | Test výkonaný OK |

Displej operátora

Vlastný test elektroniky a displeja zobrazí na displeji vybrané znaky.

Postup pri spustení testu displeja operátora:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|--|---|
| V P-režime prejdite pomocou tlačidiel ← alebo → a tlačidla TOTAL (CELKOM) do menu pre test displeja operátora (P-režim – Sys. parametre – Testy): | Testy Dispł. operátora |
| Potvrďte tlačidlom TOTAL (CELKOM), na displeji operátora sa postupne rozsvietia všetky body displeja. | |
| Po úspešnom ukončení testu sa na displeji operátora zobrazí: | Test výkonaný OK |

Test klávesnice

Test klávesnice vyhodnocuje postupné stláčanie tlačidiel klávesnice. Ak sú stláčané tlačidlá v presne definovanom poradí podľa obrázku 7. 1 a klávesnica alebo jej riadiace obvody nie sú poškodené, test je ukončený správne.

Postup pri spustení testu klávesnice:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|--|-------------------------------|
| V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla do menu pre test klávesnice (P-režim – Sys. parametre – Testy) | Testy Klávesnica |
| Potvrdte tlačidlom TOTAL (CELKOM) a postupne stláčajte klávesy v poradí podľa obrázku 7. 1. Začnite klávesom (MENU) a ukončíte klávesom TOTAL (CELKOM). | Klávesnica vykonávam . . . |
| Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí: | Test vykonaný OK |


Priebeh testu:

V smere šípok na obrázku 7. 1 stláčajte postupne jednotlivé tlačidlá klávesnice.

Ak je stlačené tlačidlo v nesprávnom poradí, zvukovou signalizáciou je vyhlasovaná chyba až po stlačenie správneho (podľa testu nasledujúceho) tlačidla.

Test klávesnice je možné kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla TOTAL (CELKOM).

Obrázok 7.1 – Klávesnica pokladnice Euro-50TE Cash



Testovanie tlačiarne

Vlastný test tlačiarne vytlačí na účtenku aj na kontrolnú pásku, celú sadu znakov v štandardnej veľkosti s priradenými hexadecimálnymi kódmi.

Postup pri spustení vlastného testu tlačiarne:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|--|------------------------------|
| V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla do menu pre test tlačiarne (P-režim - Sys. parametre - Testy): | Testy Tlač |
| Potvrďte tlačidlom TOTAL (CELKOM), tlačiareň vytlačí na termo pásku znakovú sadu pokladnice. | Tlač výkonávam... |
| Po úspešnom ukončení testu sa na displeji obsluhy zobrazí: | Test výkonaný OK |

Test snímania polohy valca tepelnej tlačiarne

Na displeji sa zobrazí aktuálna poloha hlavy tlačiarne. Pohybom mechanizmu zdvihania hlavy sa mení zobrazovanie polohy hlavy na displeji podľa aktuálnej pozície zdvívaciaho mechanizmu hlavy.

Postup pri spustení testu:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|---|-------------------------------|
| V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla do menu pre test polohy valca tlačiarne (P-režim - Sys. parametre - Testy): | Testy Poloha valca |
| Potvrďte tlačidlom TOTAL (CELKOM), pokiaľ je valec tlačiarne na svojom mieste, na displeji obsluhy sa zobrazí: | Hlava OK |
| Pokiaľ je valec tlačiarne zodvihnutý, na displeji sa zobrazí: | Zdvihnuta hlava |
| Test ukončíte stlačením tlačidla TOTAL (CELKOM). | Hlava OK |

Test snímača papierovej páske

Na displeji sa zobrazí aktuálny stav prítomnosti papierovej termo pásky. Zasúvaním a vysúvaním papiera zo snímačov sa mení zobrazovanie stavu prítomnosti papiera na displeji.

Postup pri spustení testu:

| Postupnosť krokov | Displej obsluhy |
|---|--------------------------------|
| V P-režime prejdite pomocou tlačidiel alebo a tlačidla do menu pre test snímačov pások (P-režim - Sys. parametre - Testy): | Testy Snímače pások |
| Potvrďte tlačidlom TOTAL (CELKOM), pokiaľ je termo páška správne založená v tlačiarne, na displeji obsluhy sa zobrazí: | Účtenka OK |
| Pokiaľ chýba termo páška, na displeji sa zobrazí: | Účtenka chýba |
| Test ukončíte stlačením tlačidla TOTAL (CELKOM). | Účtenka OK |

Poznámky

